Artigo	Descrição
01.01.01.22.0707	FEMEA/ACOPLAMENTO STANDARD 1/4"G.
01.01.01.22.1010	FEMEA/ACOPLAMENTO STANDARD 3/8"G.
01.01.01.22.1313	FEMEA/ACOPLAMENTO STANDARD 1/2"G.
01.01.01.22.1919	FEMEA/ACOPLAMENTO STANDARD 3/4"G.
01.01.01.22.2525	FEMEA/ACOPLAMENTO STANDARD 1"G.
01.01.01.22.3232	FEMEA/ACOPLAMENTO STANDARD 1.1/4"G.
01.01.011.22.1010	FEMEA/ACOPLAMENTO FACE PLANA 3/8"G.
01.01.011.22.1313	FEMEA/ACOPLAMENTO FACE PLANA 1/2"G.
01.01.02.22.0707	MACHO/ACOPLAMENTO STANDARD 1/4"G.
01.01.02.22.1010	MACHO/ACOPLAMENTO STANDARD 3/8"G.
01.01.02.22.1313	MACHO/ACOPLAMENTO STANDARD 1/2"G.
01.01.02.22.1919	MACHO/ACOPLAMENTO STANDARD 3/4"G.
01.01.02.22.2525	MACHO/ACOPLAMENTO STANDARD 1"G.
01.01.02.22.3232	MACHO/ACOPLAMENTO STANDARD 1.1/4"G.
01.01.022.22.1010	MACHO/ACOPLAMENTO FACE PLANA 3/8"G.
01.01.022.22.1313	MACHO/ACOPLAMENTO FACE PLANA 1/2"G.
01.01.03.11.0404	BICONE LATAO 4mm
01.01.03.11.0505	BICONE LATAO 5mm
01.01.03.11.0606	BICONE LATAO 6mm
01.01.03.11.0808	BICONE LATAO 8 mm
01.01.03.11.1010	BICONE LATAO 10 mm
01.01.03.11.1212	BICONE LATAO 12 mm
01.01.03.11.1515	BICONE LATAO 15 mm
01.01.03.11.1616	BICONE LATAO 16 mm
01.01.03.21.0706L	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/4" - T. 6 L
01.01.03.21.0706REG	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/4" - 6L REG.
01.01.03.21.0708L	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/4" - T. 8 L
01.01.03.21.0708REG	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/4" - 8L REG.
01.01.03.21.0710L	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/4" - T. 10 L
01.01.03.21.0712L	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/4" - T. 12 L
01.01.03.21.0712REG	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/4" - 12L REG
01.01.03.21.1306REG	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/2"- 6 S REG.
01.01.03.21.1306S	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/2" - T. 6 S
01.01.03.21.1308S	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/2" - T. 8 S
01.01.03.21.1310REG	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/2"-10 S REG.
01.01.03.21.1310S	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/2" - T. 10 S
01.01.03.21.1312REG	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/2"-12 S REG.
01.01.03.21.1312S	JUNÇAO P/MANOMETRO F.1/2" - T. 12 S
01.01.03.22.0505	BICONE LATAO 3/16"
01.01.03.22.0707	BICONE LATAO 1/4"
01.01.03.22.0808	BICONE LATAO 5/16"

01.01.03.22.1010	BICONE LATAO 3/8"
01.01.03.22.1313	BICONE LATAO 1/2"
01.01.03.22.1414	BICONE LATAO 9/16"
01.01.03.22.1616	BICONE LATAO 5/8"
01.01.04.11.0505LL	ANEL CORTANTE 5mm-LL
01.01.04.11.0606LS	ANEL CORTANTE 6mm-L/S
01.01.04.11.0808LS	ANEL CORTANTE 8mm-L/S
01.01.04.11.1010LS	ANEL CORTANTE 10mm-L/S
01.01.04.11.1212LS	ANEL CORTANTE 12mm-L/S
01.01.04.11.1414S	ANEL CORTANTE 14mm-S
01.01.04.11.1515L	ANEL CORTANTE 15mm-L
01.01.04.11.1616S	ANEL CORTANTE 16mm-S
01.01.04.11.1818L	ANEL CORTANTE 18mm-L
01.01.04.11.2020S	ANEL CORTANTE 20mm-S
01.01.04.11.2222L	ANEL CORTANTE 22mm-L
01.01.04.11.2525S	ANEL CORTANTE 25mm-S
01.01.04.11.2828L	ANEL CORTANTE 28mm-L
01.01.04.11.3030S	ANEL CORTANTE 30mm-S
01.01.04.11.3535L	ANEL CORTANTE 35mm-L
01.01.04.11.3838S	ANEL CORTANTE 38mm-S
01.01.04.11.4242L	ANEL CORTANTE 42mm-L
01.01.04.12.0603L	JOELHO ORIENTAVEL 6 L - 1/8"
01.01.04.12.0607L	JOELHO ORIENTAVEL 6 L - 1/4"
01.01.04.12.0607S	JOELHO ORIENTAVEL 6 S - 1/4"
01.01.04.12.0807L	JOELHO ORIENTAVEL 8 L - 1/4"
01.01.04.12.0807S	JOELHO ORIENTAVEL 8 S - 1/4"
01.01.04.12.1007L	JOELHO ORIENTAVEL 10 L - 1/4"
01.01.04.12.1010S	JOELHO ORIENTAVEL 10 S - 3/8"
01.01.04.12.1210L	JOELHO ORIENTAVEL 12 L - 3/8"
01.01.04.12.1210S	JOELHO ORIENTAVEL 12 S - 3/8"
01.01.04.12.1413S	JOELHO ORIENTAVEL 14 S - 1/2"
01.01.04.12.1513L	JOELHO ORIENTAVEL 15 L - 1/2"
01.01.04.12.1613S	JOELHO ORIENTAVEL 16 S - 1/2"
01.01.04.12.1813L	JOELHO ORIENTAVEL 18 L - 1/2"
01.01.04.12.2019S	JOELHO ORIENTAVEL 20 S - 3/4"
01.01.04.12.2219L	JOELHO ORIENTAVEL 22 L - 3/4"
01.01.04.12.2525S	JOELHO ORIENTAVEL 25 S - 1"
01.01.04.12.2825L	JOELHO ORIENTAVEL 28 L - 1"
01.01.05.11.06L	JOELHO REGULAVEL 6 L
01.01.05.11.06S	JOELHO REGULAVEL 6 S
01.01.05.11.08L	JOELHO REGULAVEL 8 L
01.01.05.11.08S	JOELHO REGULAVEL 8 S

01.01.05.11.10L	JOELHO REGULAVEL 10-L
01.01.05.11.10S	JOELHO REGULAVEL 10-S
01.01.05.11.12L	JOELHO REGULAVEL 12-L
01.01.05.11.12S	JOELHO REGULAVEL 12-S
01.01.05.11.14S	JOELHO REGULAVEL 14 S
01.01.05.11.15L	JOELHO REGULAVEL 15-L
01.01.05.11.16S	JOELHO REGULAVEL 16-S
01.01.05.11.18L	JOELHO REGULAVEL 18-L
01.01.05.11.20S	JOELHO REGULAVEL 20-S
01.01.05.11.22L	JOELHO REGULAVEL 22-L
01.01.05.11.25S	JOELHO REGULAVEL 25 S
01.01.05.11.28L	JOELHO REGULAVEL 28-L
01.01.05.11.30S	JOELHO REGULAVEL 30 S
01.01.05.11.35L	JOELHO REGULAVEL 35 L
01.01.05.11.38S	JOELHO REGULAVEL 38 S
01.01.05.11.42L	JOELHO REGULAVEL 42 L
01.01.06.11.04L08	JOELHO TUBO-ROSCA 4 LL - M 8x1
01.01.06.11.06L10	JOELHO TUBO-ROSCA 6 LL - M 10x1mm
01.01.06.11.08L12	JOELHO TUBO-ROSCA 8 L - M 12x1,5mm
01.01.06.11.10L14	JOELHO TUBO ROSCA 10 L - M14x1,5mm
01.01.06.11.10S16	JOELHO TUBO ROSCA 10-S - M16x1,5
01.01.06.11.12L16	JOELHO TUBO-ROSCA 12L - M 16x1,5mm
01.01.06.12.04L03	JOELHO TUBO-ROSCA 4 LL - 1/8"G.
01.01.06.12.06L03	JOELHO TUBO-ROSCA 6 LL - 1/8"
01.01.06.12.06L07	JOELHO TUBO-ROSCA 6 L - 1/4"
01.01.06.12.06S07	JOELHO TUBO-ROSCA 6 S - 1/4"
01.01.06.12.08L03	JOELHO TUBO-ROSCA 8 LL - 1/8"
01.01.06.12.08L07	JOELHO TUBO-ROSCA 8 L - 1/4"
01.01.06.12.08L10	JOELHO TUBO ROSCA 8 L - 3/8"G.
01.01.06.12.08S07	JOELHO TUBO ROSCA 8 S - 1/4"
01.01.06.12.10L07	JOELHO TUBO-ROSCA 10 L - 1/4"
01.01.06.12.10L07NPT	JOELHO TUBO-ROSCA 10 L - 1/4" NPT
01.01.06.12.10L10	JOELHO TUBO ROSCA 10-L - 3/8"
01.01.06.12.10S10	JOELHO TUBO ROSCA 10 S - 3/8"
01.01.06.12.12L07	JOELHO TUBO-ROSCA 12 L - 1/4"
01.01.06.12.12L10	JOELHO TUBO-ROSCA 12 L - 3/8"
01.01.06.12.12L13	JOELHO TUBO-ROSCA 12 L - 1/2"
01.01.06.12.12S10	JOELHO TUBO ROSCA 12 S - 3/8"
01.01.06.12.14S13	JOELHO TUBO-ROSCA 14 S - 1/2"
01.01.06.12.15L10	JOELHO TUBO ROSCA 15 L - 3/8"G.
01.01.06.12.15L13	JOELHO TUBO-ROSCA 15 L - 1/2"
01.01.06.12.16S13	JOELHO TUBO ROSCA 16 S - 1/2"

01.01.06.12.18L13	JOELHO TUBO-ROSCA 18 L - 1/2"
01.01.06.12.20S19	JOELHO TUBO-ROSCA 20 S - 3/4"
01.01.06.12.22L19	JOELHO TUBO ROSCA 22 L - 3/4"
01.01.06.12.25S25	JOELHO TUBO-ROSCA 25 S - 1"
01.01.06.12.28L25	JOELHO TUBO-ROSCA 28 L - 1"
01.01.06.12.30S32	JOELHO TUBO ROSCA 30 S - 1.1/4"
01.01.06.12.35L32	JOELHO TUBO-ROSCA 35 L - 1.1/4"
01.01.06.12.38S38	JOELHO TUBO-ROSCA 38 S - 1.1/2"
01.01.06.12.42L38	JOELHO TUBO-ROSCA 42 L - 1.1/2"
01.01.07.11.0404LL	JOELHO TUBO-TUBO 4 LL
01.01.07.11.0606L	JOELHO TUBO-TUBO 6 L
01.01.07.11.0606LL	JOELHO TUBO-TUBO 6 LL
01.01.07.11.0606S	JOELHO TUBO-TUBO 6 S
01.01.07.11.0808L	JOELHO TUBO-TUBO 8-L
01.01.07.11.0808LL	JOELHO TUBO-TUBO 8 LL
01.01.07.11.0808S	JOELHO TUBO-TUBO 8 S
01.01.07.11.1010L	JOELHO TUBO-TUBO 10 L
01.01.07.11.1010S	JOELHO TUBO-TUBO 10-S
01.01.07.11.1212L	JOELHO TUBO-TUBO 12-L
01.01.07.11.1212S	JOELHO TUBO-TUBO 12-S
01.01.07.11.1414S	JOELHO TUBO-TUBO 14 S
01.01.07.11.1515L	JOELHO TUBO-TUBO 15-L
01.01.07.11.1616S	JOELHO TUBO-TUBO 16-S
01.01.07.11.1818L	JOELHO TUBO-TUBO 18-L
01.01.07.11.2020S	JOELHO TUBO-TUBO 20-S
01.01.07.11.2222L	JOELHO TUBO-TUBO 22-L
01.01.07.11.2525S	JOELHO TUBO-TUBO 25 S
01.01.07.11.2828L	JOELHO TUBO-TUBO 28 L
01.01.07.11.3030S	JOELHO TUBO-TUBO 30 S
01.01.07.11.3535L	JOELHO TUBO-TUBO 35 L
01.01.07.11.3838S	JOELHO TUBO-TUBO 38 S
01.01.07.11.4242L	JOELHO TUBO-TUBO 42 L
01.01.08.11.0606L	JOELHO TUBO-TUBO LONG0 6 L
01.01.08.11.0606S	JOELHO TUBO-TUBO LONG0 6 S
01.01.08.11.0808L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 8 L
01.01.08.11.0808S	JOELHO TUBO-TUBO LONG0 8 S
01.01.08.11.1010L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 10 L
01.01.08.11.1212L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 12 L
01.01.08.11.1212S	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 12 S
01.01.08.11.1515L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 15 L
01.01.08.11.1616S	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 16 S
01.01.08.11.1818L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 18 L

01.01.08.11.2020S	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 20 S
01.01.08.11.2222L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 22 L
01.01.08.11.2525S	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 25 S
01.01.08.11.2828L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 28 L
01.01.08.11.3030S	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 30 S
01.01.08.11.3535L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 35 L
01.01.08.11.4242L	JOELHO TUBO-TUBO LONGO 42 L
01.01.09.11.08L06L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 8 L- 6 L
01.01.09.11.08S06S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 8 S- 6 S
01.01.09.11.10L06L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 10 L- 6 L
01.01.09.11.10L08L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 10 L- 8 L
01.01.09.11.10S06S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 10 S- 6 S
01.01.09.11.10S08S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 10 S- 8 S
01.01.09.11.12L06L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 12 L- 6 L
01.01.09.11.12L08L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 12 L- 8 L
01.01.09.11.12L10L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 12 L- 10 L
01.01.09.11.12S06S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 12 S- 6 S
01.01.09.11.12S08S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 12 S- 8 S
01.01.09.11.12S10S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 12 S- 10 S
01.01.09.11.14S12S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 14 S- 12 S
01.01.09.11.15L06L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 15 L- 6 L
01.01.09.11.15L08L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 15 L- 8 L
01.01.09.11.15L10L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 15 L- 10 L
01.01.09.11.15L12L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 15 L- 12 L
01.01.09.11.16S06S	JUNÇAO REDUÇAOREGULAVEL 16 S- 6 S
01.01.09.11.16S08S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 16 S- 8 S
01.01.09.11.16S10S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 16 S- 10 S
01.01.09.11.16S12S	JUNÇAO REDUÇAO TUBO-TUBO 16-S/12-S
01.01.09.11.18L06L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 18 L- 6 L
01.01.09.11.18L08L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 18 L- 8 L
01.01.09.11.18L10L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 18 L- 10 L
01.01.09.11.18L12L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 18 L- 12 L
01.01.09.11.18L15L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 18 L- 15 L
01.01.09.11.20S10S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 20 S- 10 S
01.01.09.11.20S12S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 20 S- 12 S
01.01.09.11.20S16S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 20 S- 16 S
01.01.09.11.22L06L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 22 L- 6 L
01.01.09.11.22L08L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 22 L- 8 L
01.01.09.11.22L10L	JUNÇAO REDUÇAO REGULADOR 22 L- 10 L
01.01.09.11.22L12L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 22 L- 12 L
01.01.09.11.22L15L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 22 L- 15 L
01.01.09.11.22L18L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 22 L- 18 L

01.01.09.11.25S06S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 25 S - 6 S
01.01.09.11.25S08S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 25 S - 8 S
01.01.09.11.25S10S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 25 S -10 S
01.01.09.11.25S12S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 25 S -12 S
01.01.09.11.25S20S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 25 S- 20 S
01.01.09.11.28L06L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 28 L- 6 L
01.01.09.11.28L08L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 28 L- 8 L
01.01.09.11.28L10L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 28 L- 10 L
01.01.09.11.28L12L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 28 L- 12 L
01.01.09.11.28L15L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 28 L- 15 L
01.01.09.11.28L16S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 28 L- 16 S
01.01.09.11.28L18L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 28 L- 18 L
01.01.09.11.28L22L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 28 L- 22 L
01.01.09.11.30S08S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 30 S- 8 S
01.01.09.11.30S10S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 30 S- 10 S
01.01.09.11.30S12S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 30 S- 12 S
01.01.09.11.30S16S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 30 S- 16 S
01.01.09.11.30S20S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 30 S- 20 S
01.01.09.11.30S25S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 30 S- 25 S
01.01.09.11.35L15L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 35 L- 15 L
01.01.09.11.35L18L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 35 L- 18 L
01.01.09.11.35L22L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 35 L- 22 L
01.01.09.11.35L28L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 35 L- 28 L
01.01.09.11.38S25S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 38 S- 25 S
01.01.09.11.38S30S	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 38 S- 30 S
01.01.09.11.42L22L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 42 L- 22 L
01.01.09.11.42L28L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 42 L- 28 L
01.01.09.11.42L35L	JUNÇAO REDUÇAO REGULAVEL 42 L- 35 L
01.01.10.11.08L12	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 8 L-M12x1,5
01.01.10.11.08S14	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 8 S-M14x1,5
01.01.10.11.10L14	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 10 L-M14x1,5
01.01.10.11.10S16	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 10 S-M16x1,5
01.01.10.11.12L16	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 12 L-M16x1,5
01.01.10.11.12S18	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 12 S-M18x1,5
01.01.10.11.14S20	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 14 S-M20x1,5
01.01.10.11.15L18	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 15 L-M18x1,5
01.01.10.11.16S22	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 16 S-M22x1,5
01.01.10.12.06L03	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 6 L - 1/8"
01.01.10.12.06S07	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 6 S - 1/4"
01.01.10.12.08L07	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 8 L - 1/4"
01.01.10.12.08S07	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 8 S - 1/4"
01.01.10.12.10L07	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 10 L - 1/4"

01.01.10.12.10L10	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 10 L - 3/8"
01.01.10.12.10S10	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 10 S - 3/8"
01.01.10.12.12L07	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 12 L - 1/4"
01.01.10.12.12L10	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 12 L - 3/8"
01.01.10.12.12L13	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 12 L - 1/2"
01.01.10.12.12S10	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 12 S - 3/8"
01.01.10.12.14S13	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 14 S - 1/2"
01.01.10.12.15L13	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 15 L - 1/2"
01.01.10.12.15L13NPT	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 15L-1/2"NPT
01.01.10.12.16S13	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 16 S - 1/2"
01.01.10.12.18L13	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 18 L - 1/2"
01.01.10.12.20S19	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 20 S - 3/4"
01.01.10.12.22L19	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 22 L - 3/4"
01.01.10.12.25S25	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 25 S - 1"
01.01.10.12.28L25	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 28 L - 1"
01.01.10.12.30S32	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 30 S-1.1/4"
01.01.10.12.35L32	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 35 L-1.1/4"
01.01.10.12.38S38	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 38 S-1.1/2"
01.01.10.12.42L38	JUNÇAO REGULAVEL MACHO 42 L-1.1/2"
01.01.11.11.06L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 6 L
01.01.11.11.06LL	JUNÇAO SOLDAR TUBO-TUBO LONGA 6 L
01.01.11.11.08L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 8 L
01.01.11.11.10L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 10 L
01.01.11.11.10S	JUNÇAO SOLDAR TUBO 10 S
01.01.11.11.12L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 12 L
01.01.11.11.15L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 15 L
01.01.11.11.16S	JUNÇAO SOLDAR TUBO 16 S
01.01.11.11.18L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 18 L
01.01.11.11.18LL	JUNÇAO SOLDAR TUBO-TUBO LONGA 18 L
01.01.11.11.20S	JUNÇAO SOLDAR TUBO 20 S
01.01.11.11.22L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 22 L
01.01.11.11.28L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 28 L
01.01.11.11.30	JUNÇAO SOLDAR TUBO 30x5
01.01.11.11.35L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 35 L
01.01.11.11.38	JUNÇAO SOLDAR TUBO 38x6
01.01.11.11.42L	JUNÇAO SOLDAR TUBO 42 L
01.01.12.11.04L08	JUNÇAO TUBO ROSCA 4 LL - M 8x1
01.01.12.11.06L10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6 LL - M 10x1mm
01.01.12.11.06S12	JUNÇAO TUBO ROSCA 6 S - M 12x1,5mm
01.01.12.11.08L10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8 LL - M 10x1mm
01.01.12.11.08L12	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8L - M 12x1,5mm
01.01.12.11.08L22	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8L-M22x1,5mmS/A+P

01.01.12.11.08S14	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8 S - M 14x1,5mm
01.01.12.11.10L14	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10 L - M 14x1,5mm
01.01.12.11.10L16	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10-L - M 16x1,5mm
01.01.12.11.10L18	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10 L - M 18x1,5
01.01.12.11.10L22	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10 L - M 22x1,5
01.01.12.11.10S16	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10 S - M 16x1,5
01.01.12.11.12L14	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - M 14x1,5mm
01.01.12.11.12L16	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - M 16x1,5
01.01.12.11.12L18	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - M 18x1,5mm
01.01.12.11.12L22	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - M 22x1,5
01.01.12.11.12S18	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 S - M 18x1,5
01.01.12.11.14S20	JUNÇAO TUBO-ROSCA 14 S - M 20x1,5
01.01.12.11.15L16	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15 L - M 16X1,5mm
01.01.12.11.15L18	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15 L - M 18x1,5
01.01.12.11.15L22	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15 L - M 22x1,5
01.01.12.11.16S22	JUNÇAO TUBO-ROSCA 16 S - M 22x1,5
01.01.12.11.18L22	JUNÇAO TUBO-ROSCA 18 L - M 22x1,5
01.01.12.11.20S27	JUNÇAO TUBO-ROSCA 20 S - M 27x2
01.01.12.11.22L22	JUNÇAO TUBO ROSCA 22 L - M 22x1,5
01.01.12.11.22L26	JUNÇAO TUBO-ROSCA 22 L - M 26x1,5
01.01.12.11.25S33	JUNÇAO TUBO-ROSCA 25 S - M 33x2
01.01.12.11.28L33	JUNÇAO TUBO-ROSCA 28 L - M 33x2
01.01.12.11.30S42	JUNÇAO TUBO-ROSCA 30 S - M 42x2
01.01.12.11.35L42	JUNÇAO TUBO-ROSCA 35 L - M 42x2
01.01.12.11.38S48	JUNÇAO TUBO-ROSCA 38 S - M 48x2
01.01.12.11.42L48	JUNÇAO TUBO-ROSCA 42 L - M 48x2
01.01.12.12.04L03	JUNÇAO TUBO ROSCA 4 LL - 1/8"G.
01.01.12.12.05L03	JUNÇAO TUBO-ROSCA 5 LL - R.M.1/8"
01.01.12.12.06L03	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6LL - 1/8"
01.01.12.12.06L03CON	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6 L - R.1/8"CON
01.01.12.12.06L03NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6 L - 1/8 NPT
01.01.12.12.06L07	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6 L - R.1/4"
01.01.12.12.06L07NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6 L - R.1/4"NPT
01.01.12.12.06L10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6 L - R.3/8"
01.01.12.12.06L13	JUNÇAO TUBO ROSCA 6 L - R.1/2"
01.01.12.12.06S07	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6 S - R.1/4"
01.01.12.12.06S07NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 6 S - R.1/4"NPT
01.01.12.12.08L03	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8 LL - R.1/8"CON
01.01.12.12.08L07	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8-L - 1/4"
01.01.12.12.08L07NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8 L - 1/4” NPT
01.01.12.12.08L10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8 L - 3/8"
01.01.12.12.08L10NPT	JUNÇAO TUBO ROSCA 8 L - 3/8" NPT

01.01.12.12.08L11	JUNÇAO TUBO ROSCA 8 L – 7/16” UNF
01.01.12.12.08L13	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8 L - 1/2"
01.01.12.12.08S07	JUNÇAO TUBO-ROSCA 8 S - 1/4"
01.01.12.12.08S10	JUNÇAO TUBO ROSCA 8 S - 3/8"
01.01.12.12.10L07	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10 L - 1/4"
01.01.12.12.10L07NPT	JUNÇAO TUBO ROSCA 10 L - 1/4"NPT
01.01.12.12.10L10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10-L - 3/8"
01.01.12.12.10L10NPT	JUNÇAO TUBO ROSCA 10 L - 3/8"NPT
01.01.12.12.10L13	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10 L - 1/2"
01.01.12.12.10S07	JUNÇAO TUBO ROSCA 10 S - 1/4"
01.01.12.12.10S10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10 S - 3/8"
01.01.12.12.10S10NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 10 S - 3/8"NPT
01.01.12.12.10S13	JUNÇAO TUBO ROSCA 10 S - 1/2"
01.01.12.12.12L07	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - 1/4"
01.01.12.12.12L07NPT	JUNÇAO TUBO ROSCA 12 L - 1/4"NPT
01.01.12.12.12L10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12-L - 3/8"
01.01.12.12.12L10NPT	JUNÇAO TUBO ROSCA 12 L - 3/8"NPT
01.01.12.12.12L13	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - 1/2"
01.01.12.12.12L13NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - 1/2" NPT
01.01.12.12.12L14	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - 9/16" UNF
01.01.12.12.12L19	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - 3/4" UNF
01.01.12.12.12L20	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 L - 7/8" UNF
01.01.12.12.12S07	JUNÇAO TUBO ROSCA 12 S - 1/4"
01.01.12.12.12S10	JUNÇA0 TUBO-ROSCA 12 S - 3/8"
01.01.12.12.12S10NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 S - 3/8"NPT
01.01.12.12.12S13	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 S - 1/2"
01.01.12.12.12S13NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 12 S - 1/2" NPT
01.01.12.12.14S10	JUNÇAO TUBO ROSCA 14 S - 3/8"
01.01.12.12.14S13	JUNÇAO TUBO ROSCA 14 S - 1/2"
01.01.12.12.15L10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15 L - 3/8"
01.01.12.12.15L13	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15-L - 1/2"
01.01.12.12.15L13NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15 L - 1/2" NPT
01.01.12.12.15L19	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15 L - 3/4" UNF
01.01.12.12.15L19BSP	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15 L - 3/4" BSP
01.01.12.12.15L20	JUNÇAO TUBO-ROSCA 15 L - 7/8" UNF
01.01.12.12.16S10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 16 S - 3/8"
01.01.12.12.16S13	JUNÇAO TUBO-ROSCA 16-S - 1/2"
01.01.12.12.16S13NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 16 S - 1/2" NPT
01.01.12.12.16S19	JUNÇAO TUBO-ROSCA 16 S - 3/4"
01.01.12.12.16S20	JUNÇAO TUBO-ROSCA 16 S - 7/8"UNF
01.01.12.12.18L10	JUNÇAO TUBO-ROSCA 18 L - 3/8"
01.01.12.12.18L13	JUNÇAO TUBO-ROSCA 18-L - 1/2"

01.01.12.12.18L19	JUNÇAO TUBO-ROSCA 18 L - 3/4"
01.01.12.12.18L20	JUNÇAO TUBO-ROSCA 18 L - 7/8" UNF
01.01.12.12.20S13	JUNÇAO TUBO-ROSCA 20 S - 1/2"
01.01.12.12.20S19	JUNÇAO TUBO-ROSCA 20 S - 3/4"
01.01.12.12.20S24	JUNÇAO TUBO-ROSCA 20 S - 1.1/16UNF
01.01.12.12.20S25	JUNÇAO TUBO-ROSCA 20 S - 1"
01.01.12.12.22L13	JUNÇA0 TUBO-ROSCA 22 L - 1/2"
01.01.12.12.22L19	JUNÇAO TUBO-ROSCA 22 L - 3/4"
01.01.12.12.22L24	JUNÇAO TUBO-ROSCA 22L - 1.1/16"UNF
01.01.12.12.22L25	JUNÇAO TUBO-ROSCA 22 L - 1"
01.01.12.12.25S19	JUNÇAO TUBO-ROSCA 25 S - 3/4"
01.01.12.12.25S25	JUNÇAO TUBO-ROSCA 25 S - 1"
01.01.12.12.25S25NPT	JUNÇAO TUBO-ROSCA 25 S - 1" NPT
01.01.12.12.28L19	JUNÇAO TUBO ROSCA 28 L - 3/4"
01.01.12.12.28L25	JUNÇAO TUBO-ROSCA 28 L - 1"
01.01.12.12.30S25	JUNÇAO TUBO-ROSCA 30 S - 1"
01.01.12.12.30S32	JUNÇAO TUBO-ROSCA 30 S - 1.1/4"
01.01.12.12.35L25	JUNÇAO TUBO-ROSCA 35 L - 1"
01.01.12.12.35L32	JUNÇAO TUBO-ROSCA 35 L - 1.1/4"
01.01.12.12.38S32	JUNÇAO TUBO-ROSCA 38 S - 1.1/4"
01.01.12.12.38S38	JUNÇAO TUBO-ROSCA 38 S - 1.1/2"
01.01.12.12.42L38	JUNÇAO TUBO-ROSCA 42 L - 1.1/2"
01.01.13.11.1006L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M10x1 - 6 L
01.01.13.11.1206S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M12x1,5- 6S
01.01.13.11.1208L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M12x1,5- 8L
01.01.13.11.1408S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M14x1,5- 8S
01.01.13.11.1410L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M14x1,5-10L
01.01.13.11.1610S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M16x1,5-10S
01.01.13.11.1612L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M16x1,5-12L
01.01.13.11.1812S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M18x1,5-12S
01.01.13.11.1815L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M18x1,5-15L
01.01.13.11.2216S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M22x1,5-16S
01.01.13.11.2218L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M22x1,5-18L
01.01.13.11.2720S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA M27x2 - 20S
01.01.13.21.0306L	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 1/8" - 6 L
01.01.13.21.0706S	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 1/4" - 6 S
01.01.13.21.0708L	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 1/4" - 8 L
01.01.13.21.0708S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 1/4" - 8 S
01.01.13.21.0710L	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 1/4" - 10 L
01.01.13.21.0712L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 1/4" - 12L
01.01.13.21.1010L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 3/8" - 10 L
01.01.13.21.1010S	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 3/8" - 10 S

01.01.13.21.1012L	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 3/8" - 12 L
01.01.13.21.1012S	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 3/8" - 12 S
01.01.13.21.1315L	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 1/2" - 15 L
01.01.13.21.1316S	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 1/2" - 16 S
01.01.13.21.1318L	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 1/2" - 18 L
01.01.13.21.1920S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 3/4" - 20S
01.01.13.21.1922L	JUNÇAO TUBO-ROSCA FEMEA 3/4" - 22 L
01.01.13.21.2525S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 1" - 25 S
01.01.13.21.2528L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 1" - 28 L
01.01.13.21.3230S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 1.1/4"-30 S
01.01.13.21.3235L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 1.1/4"-35 L
01.01.13.21.3838S	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 1.1/2"-38 S
01.01.13.21.3842L	JUNÇAO TUBO ROSCA FEMEA 1.1/2"-42 L
01.01.14.11.04LL	JUNÇAO TUBO-TUBO 4 LL
01.01.14.11.05LL	JUNÇAO TUBO-TUBO 5 LL
01.01.14.11.06L	JUNÇAO TUBO-TUBO 6 L
01.01.14.11.06LL	JUNÇAO TUBO-TUBO 6 LL
01.01.14.11.06S	JUNÇAO TUBO-TUBO 6 S
01.01.14.11.08L	JUNÇAO TUBO-TUBO 8-L
01.01.14.11.08LL	JUNÇAO TUBO-TUBO 8 LL
01.01.14.11.08S	JUNÇAO TUBO-TUBO 8-S
01.01.14.11.10L	JUNÇAO TUBO-TUBO 10-L
01.01.14.11.10S	JUNÇAO TUBO-TUBO 10-S
01.01.14.11.12L	JUNÇAO TUBO-TUBO 12-L
01.01.14.11.12S	JUNÇAO TUBO-TUBO 12-S
01.01.14.11.14S	JUNÇAO TUBO-TUBO 14-S
01.01.14.11.15L	JUNÇAO TUBO-TUBO 15-L
01.01.14.11.16S	JUNÇAO TUBO-TUBO 16-S
01.01.14.11.18L	JUNÇAO TUBO-TUBO 18-L
01.01.14.11.20S	JUNÇAO TUBO-TUBO 20-S
01.01.14.11.22L	JUNÇAO TUBO-TUBO 22-L
01.01.14.11.25S	JUNÇAO TUBO-TUBO 25-S
01.01.14.11.28LL	JUNÇAO TUBO-TUBO 28 L
01.01.14.11.30S	JUNÇAO TUBO-TUBO 30 S
01.01.14.11.35L	JUNÇAO TUBO-TUBO 35 L
01.01.14.11.38S	JUNÇAO TUBO-TUBO 38 S
01.01.14.11.42L	JUNÇAO TUBO-TUBO 42 L
01.01.14.22.07	JUNÇAO TUBO-TUBO 1/4"
01.01.14.22.10	JUNÇAO TUBO-TUBO 3/8"
01.01.14.22.13	JUNÇAO TUBO-TUBO 1/2"
01.01.15.11.06L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 6 L
01.01.15.11.06S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 6 S

01.01.15.11.08L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 8 L
01.01.15.11.08S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 8 S
01.01.15.11.10L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 10 L
01.01.15.11.10S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 10 S
01.01.15.11.12L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 12 L
01.01.15.11.12S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 12 S
01.01.15.11.15L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 15 L
01.01.15.11.16S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 16 S
01.01.15.11.18L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 18 L
01.01.15.11.20S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 20 S
01.01.15.11.22L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 22 L
01.01.15.11.25S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 25 S
01.01.15.11.28L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 28 L
01.01.15.11.30S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 30 S
01.01.15.11.35L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 35 L
01.01.15.11.38S	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 38 S
01.01.15.11.42L	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA 42 L
01.01.15.22.2525	JUNÇAO TUBO-TUBO LONGA ORFS 1"
01.01.16.11.04L08	PORCA TUBO FEMEA 4-LL - M 8x1
01.01.16.11.06L10	PORCA TUBO FEMEA 6-LL - M 10x1
01.01.16.11.06L12	PORCA TUBO FEMEA 6-L - M 12x1,5
01.01.16.11.06S14	PORCA TUBO FEMEA 6-S - M 14x1,5
01.01.16.11.08L12	PORCA TUBO FEMEA 8-LL - M 12x1
01.01.16.11.08L14	PORCA TUBO FEMEA 8-L - M 14x1,5
01.01.16.11.08S16	PORCA TUBO FEMEA 8-S - M 16x1,5
01.01.16.11.10L16	PORCA TUBO FEMEA 10-L - M 16x1,5
01.01.16.11.10S18	PORCA TUBO FEMEA 10-S - M 18x1,5
01.01.16.11.12L18	PORCA TUBO FEMEA 12-L - M 18x1,5
01.01.16.11.12S20	PORCA TUBO FEMEA 12-S - M 20x1,5
01.01.16.11.14S22	PORCA TUBO FEMEA 14-S - M 22x1,5
01.01.16.11.15L22	PORCA TUBO FEMEA 15-L - M 22x1,5
01.01.16.11.16L22	PORCA TUBO FEMEA 16 L (M22x1,5)
01.01.16.11.16S24	PORCA TUBO FEMEA 16-S - M 24x1,5
01.01.16.11.18L26	PORCA TUBO FEMEA 18-L - M 26x1,5
01.01.16.11.20S30	PORCA TUBO FEMEA 20-S - M 30x2
01.01.16.11.22L30	PORCA TUBO FEMEA 22-L - M 30x2
01.01.16.11.25S36	PORCA TUBO FEMEA 25-S - M 36x2
01.01.16.11.28L36	PORCA TUBO FEMEA 28-L - M 36x2
01.01.16.11.30S42	PORCA TUBO FEMEA 30-S - M 42x2
01.01.16.11.35L45	PORCA TUBO FEMEA 35-L - M 45x2
01.01.16.11.38S52	PORCA TUBO FEMEA 38-S - M 52x2
01.01.16.11.42L52	PORCA TUBO FEMEA 42-L - M 52x2

01.01.17.11.04LL	TE TUBO-TUBO-TUBO 4 LL
01.01.17.11.06L	TE TUBO-TUBO-TUBO 6 L
01.01.17.11.06S	TE TUBO-TUBO-TUBO 6 S
01.01.17.11.08L	TE TUBO-TUBO-TUBO 8 L
01.01.17.11.08S	TE TUBO-TUBO-TUBO 8 S
01.01.17.11.10L	TE TUBO-TUBO-TUBO 10 L
01.01.17.11.10S	TE TUBO-TUBO-TUBO 10 S
01.01.17.11.12L	TE TUBO-TUBO-TUBO 12-L
01.01.17.11.12S	TE TUBO-TUBO-TUBO 12 S
01.01.17.11.14S	TE TUBO-TUBO-TUBO 14-S
01.01.17.11.15L	TE TUBO-TUBO-TUBO 15-L
01.01.17.11.16S	TE TUBO-TUBO-TUBO 16-S
01.01.17.11.18L	TE TUBO-TUBO-TUBO 18 L
01.01.17.11.20S	TE TUBO-TUBO-TUBO 20-S
01.01.17.11.22L	TE TUBO-TUBO-TUBO 22-L
01.01.17.11.25S	TE TUBO-TUBO-TUBO 25-S
01.01.17.11.28L	TE TUBO-TUBO-TUBO 28 L
01.01.17.11.30S	TE TUBO-TUBO-TUBO 30 S
01.01.17.11.35L	TE TUBO-TUBO-TUBO 35 L
01.01.17.11.38S	TE TUBO-TUBO-TUBO 38 S
01.01.17.11.42L	TE TUBO-TUBO-TUBO 42 L
01.01.18.11.06L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 6 L
01.01.18.11.06S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 6 S
01.01.18.11.08L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 8 L
01.01.18.11.08S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 8 S
01.01.18.11.10L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 10 L
01.01.18.11.10S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 10 S
01.01.18.11.12L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 12 L
01.01.18.11.12S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 12 S
01.01.18.11.14S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 14 S
01.01.18.11.15L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 15 L
01.01.18.11.16S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 16 S
01.01.18.11.18L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 18 L
01.01.18.11.20S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 20 S
01.01.18.11.22L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 22-L
01.01.18.11.25S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 25 S
01.01.18.11.28L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 28-L
01.01.18.11.30S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 30 S
01.01.18.11.35L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 35 L
01.01.18.11.38S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 38 S
01.01.18.11.42L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL 42 L
01.01.18.11.L06L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 6 L

01.01.18.11.L06S	TÊ TUBO TUBO REGULAVEL LAT. 6 S
01.01.18.11.L08L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 8 L
01.01.18.11.L08S	TE TUBO-TUBO REGULAVEL LAT. 8 S
01.01.18.11.L10L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 10 L
01.01.18.11.L10S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 10 S
01.01.18.11.L12L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 12 L
01.01.18.11.L12S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 12 S
01.01.18.11.L14S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 14 S
01.01.18.11.L15L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 15 L
01.01.18.11.L16S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 16 S
01.01.18.11.L18L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 18 L
01.01.18.11.L20S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 20 S
01.01.18.11.L22L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 22 L
01.01.18.11.L25S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 25 S
01.01.18.11.L28L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 28 L
01.01.18.11.L30S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 30 S
01.01.18.11.L35L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 35 L
01.01.18.11.L38S	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 38 S
01.01.18.11.L42L	TE TUBO-TUBO-REGULAVEL LAT. 42 L
01.01.19.12.06L03	TE TUBO-TUBO-ROSCA 6 L - 1/8"
01.01.19.12.06L03L	TE TUBO-TUBO-ROSCA LAT. 6 L - 1/8"
01.01.19.12.06S07	TE TUBO-TUBO-ROSCA 6 S - 1/4"
01.01.19.12.08L07	TE TUBO-TUBO-ROSCA 8 L - 1/4"
01.01.19.12.08L07L	TE TUBO-TUBO-ROSCA LAT. 8 L - 1/4"
01.01.19.12.08S07	TE TUBO-TUBO-ROSCA 8 S - 1/4"
01.01.19.12.10L07	TE TUBO-TUBO-ROSCA 10 L - 1/4"
01.01.19.12.10L07L	TE TUBO-TUBO-ROSCA LAT. 10 L - 1/4"
01.01.19.12.12L10	TE TUBO-TUBO-ROSCA 12 L - 3/8"
01.01.19.12.12L10L	TE TUBO-TUBO-ROSCA LAT. 12 L - 3/8"
01.01.19.12.12S10	TE TUBO-TUBO-ROSCA 12 S - 3/8"
01.01.19.12.15L13	TE TUBO-TUBO-ROSCA 15 L - 1/2"
01.01.19.12.16S13	TE TUBO-TUBO-ROSCA 16 S - 1/2"
01.01.19.12.16S13L	TE TUBO-TUBO-ROSCA LAT. 16 S - 1/2"
01.01.19.12.18L13	TE TUBO-TUBO-ROSCA 18 L - 1/2"
01.01.19.12.22L19	TE TUBO-TUBO-ROSCA 22 L - 3/4"
01.01.20.11.06	PARAFUSO BANJO M 6x1mm
01.01.20.11.08	PARAFUSO BANJO M 8x1mm
01.01.20.11.08125	PARAFUSO BANJO M 8x1,25mm
01.01.20.11.10	PARAFUSO BANJO M 10x1mm
01.01.20.11.10D	PARAFUSO BANJO M 10x1mm DUPLO
01.01.20.11.1215	PARAFUSO BANJO M 12x1,5mm
01.01.20.11.1215D	PARAFUSO BANJO M 12x1,5mm DUPLO

01.01.20.11.1415	PARAFUSO BANJO M 14x1,5mm
01.01.20.11.1415D	PARAFUSO BANJO M 14x1,5mm DUPLO
01.01.20.11.1615	PARAFUSO BANJO M 16x1,5mm
01.01.20.11.1615D	PARAFUSO BANJO M 16x1,5mm DUPLO
01.01.20.11.1815	PARAFUSO BANJO M 18x1,5mm
01.01.20.11.1815D	PARAFUSO BANJO M 18x1,5mm DUPLO
01.01.20.11.2015	PARAFUSO BANJO M 20x1,5mm
01.01.20.11.2215	PARAFUSO BANJO M 22x1,5mm
01.01.20.11.2615	PARAFUSO BANJO M 26x1,5mm
01.01.20.11.3015	PARAFUSO BANJO M 30x1,5mm
01.01.20.22.03	PARAFUSO BANJO BSP 1/8"
01.01.20.22.07	PARAFUSO BANJO BSP 1/4"
01.01.20.22.07D	PARAFUSO BANJO BSP 1/4" DUPLO
01.01.20.22.10	PARAFUSO BANJO BSP 3/8"
01.01.20.22.10D	PARAFUSO BANJO BSP 3/8" DUPLO
01.01.20.22.13	PARAFUSO BANJO BSP 1/2"
01.01.20.22.13D	PARAFUSO BANJO BSP 1/2" DUPLO
01.01.20.22.19	PARAFUSO BANJO BSP 3/4"
01.01.20.22.19D	PARAFUSO BANJO BSP 3/4" DUPLO
01.01.20.22.25	PARAFUSO BANJO BSP 1"
01.01.21.22.0303	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1/8"
01.01.21.22.0707	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1/4"
01.01.21.22.0707L	CASQUILHO MACHO/MACHO TRESPASSE BSP 1/4"
01.01.21.22.0713	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1/4"-1/2"
01.01.21.22.1010	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 3/8"
01.01.21.22.1010L	CASQUILHO MACHO/MACHO TRESPASSE BSP 3/8"
01.01.21.22.1013	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 3/8"-1/2"
01.01.21.22.1313	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1/2"
01.01.21.22.1313L	CASQUILHO MACHO/MACHO TRESPASSE BSP 1/2"
01.01.21.22.1316	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1/2"-5/8"
01.01.21.22.1319	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1/2" - 3/4"
01.01.21.22.1616	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 5/8"
01.01.21.22.1619	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 5/8"- 3/4"
01.01.21.22.1919	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 3/4"
01.01.21.22.1919L	CASQUILHO MACHO/MACHO TRESPASSE BSP 3/4"
01.01.21.22.1925	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 3/4" -1"
01.01.21.22.1932	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 3/4" -1.1/4"
01.01.21.22.2525	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1"
01.01.21.22.2525L	CASQUILHO MACHO/MACHO TRESPASSE BSP 1"
01.01.21.22.2532	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1"-1.1/4"
01.01.21.22.3232	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1.1/4"
01.01.21.22.3238	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1.1/4" - 1.1/2

01.01.21.22.3819	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1.1/2" - 3/4"
01.01.21.22.3838	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1.1/2" - 1.1/2"
01.01.21.22.3850	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1.1/2" - 2"
01.01.21.22.3852	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 1.1/2"-2"
01.01.21.22.5252	CASQUILHO MACHO/MACHO BSP 2"
01.01.22.22.1919	PASSADOR 2 VIAS 3/4 BSP
01.02.01.22.05	CAMISA MANGUITO R7 /2TE 3/16"
01.02.01.22.07	CAMISA MANGUITO R7/2TE 1/4"
01.02.01.22.08	CAMISA MANGUITO R7/2TE 5/16"
01.02.01.22.10	CAMISA MANGUITO R7/2TE 3/8"
01.02.01.22.13	CAMISA MANGUITO R7/2TE 1/2"
01.02.01.22.16	CAMISA MANGUITO R7/2TE 5/8"
01.02.01.22.19	CAMISA MANGUITO R7/2TE 3/4"
01.02.01.22.25	CAMISA MANGUITO R7/2TE 1"
01.02.01.22.32	CAMISA MANGUITO R7/2TE 1.1/4"
01.02.02.11.0409	CAMISA BAIXA PRESSAO 10.5 X 13
01.02.02.11.0510	CAMISA BAIXA PRESSAO 11.5 x 14
01.02.02.11.0611	CAMISA BAIXA PRESSAO 12 x 15
01.02.02.11.0612	CAMISA BAIXA PRESSAO 12.5 x 15
01.02.02.11.0813	CAMISA BAIXA PRESSAO 13.5 x 22
01.02.02.11.0815	CAMISA BAIXA PRESSAO 16.5 x 19
01.02.02.11.1015	CAMISA BAIXA PRESSAO 17 x 21
01.02.02.11.1017	CAMISA BAIXA PRESSAO 22.5 x 27
01.02.02.11.1218	CAMISA BAIXA PRESSAO 23.5 x 26
01.02.02.11.1222	CAMISA BAIXA PRESSAO 25.5 x 30
01.02.02.11.1523	CAMISA BAIXA PRESSAO 28.5 x 31
01.02.02.11.1526	
01.02.02.11.1828	CAMISA BAIXA PRESSAO H 18 / 28
01.02.03.01.1313	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 1/2" INOX AISI 316
01.02.03.01.5050	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 2" INOX AISI 316
01.02.03.0505	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 3/16"
01.02.03.0707	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 1/4"
01.02.03.0808	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 5/16"
01.02.03.1010	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 3/8"
01.02.03.1313	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 1/2"
01.02.03.1616	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 5/8"
01.02.03.1919	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 3/4"
01.02.03.2525	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 1"
01.02.03.3232	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 1.1/4"
01.02.03.3838	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 1.1/2"
01.02.03.5050	MANGUITO PRENSAR 1W / 2W 2"
01.02.04.0707	MANGUITO PRENSAR 2W /4W 1/4"

01.02.04.0808	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 5/16"
01.02.04.1010	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 3/8"
01.02.04.1313	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 1/2"
01.02.04.1616	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 5/8"
01.02.04.1919	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 3/4"
01.02.04.1919GS	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 3/4" GATES
01.02.04.2525	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 1"
01.02.04.2525GS	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 1" GATES
01.02.04.3232	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 1.1/4"
01.02.04.3232GS	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 1.1/4" GATES
01.02.04.3838	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 1.1/2"
01.02.04.5050	MANGUITO PRENSAR 2W / 4W 2"
01.02.05.1010	MANGUITO PRENSAR FREON (AR COND.) 3/8"
01.02.05.1616	MANGUITO PRENSAR FREON (AR COND.) 5/8"
01.03.01.12.1007	BANJO PRENSAR 10mm - T.1/4"
01.03.01.12.1205	BANJO PRENSAR 12mm - T.3/16"
01.03.01.12.1207	BANJO PRENSAR 12mm - T.1/4"
01.03.01.12.1208	BANJO PRENSAR 12mm - T.5/16"
01.03.01.12.1405	BANJO PRENSAR 14mm - T.3/16"
01.03.01.12.1407	BANJO PRENSAR 14mm - T.1/4"
01.03.01.12.1408	BANJO PRENSAR 14mm - T.5/16"
01.03.01.12.1410	BANJO PRENSAR 14mm - T.3/8"
01.03.01.12.1607	BANJO PRENSAR 16mm - T.1/4"
01.03.01.12.1608	BANJO PRENSAR 16mm - T.5/16"
01.03.01.12.1610	BANJO PRENSAR 16mm - T.3/8"
01.03.01.12.1613	BANJO PRENSAR 16mm - T.1/2"
01.03.01.12.1808	BANJO PRENSAR 18mm - T.5/16"
01.03.01.12.1810	BANJO PRENSAR 18mm - T.3/8"
01.03.01.12.1813	BANJO PRENSAR 18mm - T.1/2"
01.03.01.12.2010	BANJO PRENSAR 20mm - T.3/8"
01.03.01.12.2013	BANJO PRENSAR 20mm - T.1/2"
01.03.01.12.2210	BANJO PRENSAR 22mm - T.3/8"
01.03.01.12.2213	BANJO PRENSAR 22mm - T.1/2"
01.03.01.12.2216	BANJO PRENSAR 22mm - T.5/8"
01.03.01.12.2219	BANJO PRENSAR 26mm - T.3/4"
01.03.01.12.2616	BANJO PRENSAR 26mm - T.5/8"
01.03.01.12.3019	BANJO PRENSAR 30mm - T.3/4"
01.03.01.22.0305	BANJO PRENSAR 1/8" - T.3/16"
01.03.01.22.0707	BANJO PRENSAR 1/4" - T.1/4"
01.03.01.22.0708	BANJO PRENSAR 1/4" - T.5/16"
01.03.01.22.0710	BANJO PRENSAR 1/4" - T.3/8"
01.03.01.22.1007	BANJO PRENSAR 3/8" - T.1/4"

01.03.01.22.1008	BANJO PRENSAR 3/8" - T.5/16"
01.03.01.22.1010	BANJO PRENSAR 3/8" - T.3/8"
01.03.01.22.1013	BANJO PRENSAR 3/8" - T.1/2"
01.03.01.22.1310	BANJO PRENSAR 1/2" - T.3/8"
01.03.01.22.1313	BANJO PRENSAR 1/2" - T.1/2"
01.03.01.22.1316	BANJO PRENSAR 1/2" - T.5/8"
01.03.01.22.1919	BANJO PRENSAR 3/4" - T.3/4"
01.03.01.22.2519	BANJO PRENSAR 1" - T.3/4"
01.03.01.22.2525	BANJO PRENSAR 1" - T. 1"
01.03.02.22.0307	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1/8"- T.1/4"
01.03.02.22.0707	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1/4"
01.03.02.22.0708	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1/4"-T.5/16"
01.03.02.22.1007	CURVA 45G. PRENSAR BSP 3/8"-T.1/4"
01.03.02.22.1008	CURVA 45G. PRENSAR BSP 3/8"-T.5/16"
01.03.02.22.1010	CURVA 45G. PRENSAR BSP 3/8"
01.03.02.22.1013	CURVA 45G. PRENSAR BSP 3/8" -1/2"
01.03.02.22.1310	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1/2"- T.3/8"
01.03.02.22.1313	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1/2"
01.03.02.22.1316	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1/2"- T.5/8"
01.03.02.22.1613	CURVA 45G. PRENSAR BSP 5/8"- T.1/2"
01.03.02.22.1616	CURVA 45G. PRENSAR BSP 5/8"
01.03.02.22.1913	CURVA 45G. PRENSAR BSP 3/4"-1/2"
01.03.02.22.1916	CURVA 45G. PRENSAR BSP 3/4" -5/8
01.03.02.22.1919	CURVA 45G. PRENSAR BSP 3/4"
01.03.02.22.2525	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1"
01.03.02.22.3225	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1.1/4" -T.1"
01.03.02.22.3232	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1.1/4"
01.03.02.22.3838	CURVA 45G. PRENSAR BSP 1.1/2"
01.03.02.22.5050	CURVA 45G. PRENSAR BSP 2"
01.03.03.22.1105	CURVA 45G.PRENSAR JIC 7/16"- T.3/16"
01.03.03.22.1107	CURVA 45G.PRENSAR JIC 7/16"- T.1/4"
01.03.03.22.1307	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1/2" - T.1/4"
01.03.03.22.1308	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1/2" - T.5/16"
01.03.03.22.1407	CURVA 45G.PRENSAR JIC 9/16"- T.1/4"
01.03.03.22.1408	CURVA 45G.PRENSAR JIC 9/16"-T.5/16"
01.03.03.22.1410	CURVA 45G.PRENSAR JIC 9/16"- T.3/8"
01.03.03.22.1610	CURVA 45G.PRENSAR JIC 5/8" - T.3/8
01.03.03.22.1910	CURVA 45G. PRENSAR JIC 3/4"- T.3/8"
01.03.03.22.1913	CURVA 45G.PRENSAR JIC 3/4" - T.1/2"
01.03.03.22.2010	CURVA 45G.PRENSAR JIC 7/8" - T.3/8"
01.03.03.22.2013	CURVA 45G.PRENSAR JIC 7/8" - T.1/2"
01.03.03.22.2016	CURVA 45G.PRENSAR JIC 7/8" - T.5/8"

01.03.03.22.2413	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.1/16"-T.1/2
01.03.03.22.2416	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.1/16"-T.5/8
01.03.03.22.2419	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.1/16"-T.3/4
01.03.03.22.2719	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.3/16"-T.3/4
01.03.03.22.3119	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.5/16"-T.3/4
01.03.03.22.3125	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.5/16"- T.1"
01.03.03.22.3925	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.5/8" - T.1"
01.03.03.22.3932	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.5/8"-T1.1/4
01.03.03.22.4538	CURVA 45G.PRENSAR JIC 1.7/8"-T1.1/2
01.03.04.22.1407	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 9/16-T1/4
01.03.04.22.1707	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 11/16-1/4
01.03.04.22.1708	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 11/16-5/16
01.03.04.22.1710	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 11/16-3/8
01.03.04.22.1810	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 13/16-3/8
01.03.04.22.1813	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 13/16-1/2
01.03.04.22.2513	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 1" - 1/2"
01.03.04.22.2516	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 1"-T.5/8"
01.03.04.22.2713	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA1.3/16-1/2
01.03.04.22.2716	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA1.3/16-5/8
01.03.04.22.2719	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA1.3/16-3/4
01.03.04.22.3425	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA1.7/16"-1"
01.03.04.22.4232	CURVA 45G.PREN.ORFS F.PLANA1.11/16T1.1/4
01.03.04.22.5038	CURVA 45G.PRENSAR ORFS F.PLANA 2"-T1.1/2
01.03.05.12.06L07	CURVA 45G.PRENSAR M12x1,5- 6L T.1/4
01.03.05.12.08L07	CURVA 45G.PRENSAR M14x1,5- 8L T.1/4
01.03.05.12.10L07	CURVA 45G.PRENSAR M16x1,5-10L-T.1/4
01.03.05.12.10L08	CURVA 45G.PRENSAR M16x1,5-10L T5/16
01.03.05.12.10L10	CURVA 45G.PRENSAR M16x1,5-10L T.3/8
01.03.05.12.10S07	CURVA 45G.PRENSAR M16x1,5-8S-T.1/4
01.03.05.12.10S08	CURVA 45G.PRENSAR M18x1,5-10S T.5/16
01.03.05.12.12L08	CURVA 45G.PRENSAR M18x1,5-12L T.5/16
01.03.05.12.12L10	CURVA 45G.PRENSAR M18x1,5-12L T.3/8
01.03.05.12.12S08	CURVA 45G.PRENSAR M18x1,5-12S T.5/16
01.03.05.12.12S10	CURVA 45G.PRENSAR M20x1,5-12S T.3/8
01.03.05.12.14L10	CURVA 45G.PRENSAR M22x1,5-15L T.3/8
01.03.05.12.14S10	CURVA 45G.PRENSAR M22x1,5-14S T.3/8
01.03.05.12.15L13	CURVA 45G.PRENSAR M22x1,5-15L T.1/2
01.03.05.12.16S13	CURVA 45G.PRENSAR M24x1,5-16S T.1/2
01.03.05.12.1810S07	CURVA 45G.PRENSAR M18x1,5-10S T.1/4
01.03.05.12.18L16	CURVA 45G.PRENSAR M26x1,5-18L T.5/8
01.03.05.12.2012S08	CURVA 45G.PRENSAR M20x1,5-12S T5/16
01.03.05.12.20L16	CURVA 45G.PRENSAR M30x2-20L T.5/8"

01.03.05.12.20S16	CURVA 45G.PRENSAR M30x2-20S T.5/8"
01.03.05.12.20S19	CURVA 45G.PRENSAR M30x2-20S T.3/4"
01.03.05.12.22L19	CURVA 45G.PRENSAR M30x2-22L T.3/4"
01.03.05.12.25S19	CURVA 45G.PRENSAR M36x2-25S T.3/4"
01.03.05.12.25S25	CURVA 45G.PRENSAR M36x2-25S - T. 1"
01.03.05.12.28L25	CURVA 45G.PRENSAR M36x2-28L - T.1"
01.03.05.12.30S25	CURVA 45G.PRENSAR M42x2-30 S - T.1"
01.03.05.12.35L32	CURVA 45G.PRENSAR M45x2-35L T.1.1/4
01.03.05.12.38S32	CURVA 45G.PRENSAR M52x2-38S T.1.1/4
01.03.05.12.42L38	CURVA 45G.PRENSAR M52x2-42L T.1.1/2
01.03.06.22.0307	CURVA 90G.PRENSAR BSP1/8" - T.1/4"
01.03.06.22.0707	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1/4"
01.03.06.22.0707CMP	CURVA 90G.COMPACTA PRENSAR BSP 1/4"
01.03.06.22.0710	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1/4" -3/8"
01.03.06.22.1007	CURVA 90G. PRENSAR BSP 3/8" -T.1/4"
01.03.06.22.1008	CURVA 90G. PRENSAR BSP 3/8"-T.5/16"
01.03.06.22.1010	CURVA 90G. PRENSAR BSP 3/8"
01.03.06.22.1010CMP	CURVA 90G.COMPACTA PRENSAR BSP 3/8"
01.03.06.22.1013	CURVA 90G. PRENSAR BSP 3/8" -1/2"
01.03.06.22.1310	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1/2" -T.3/8"
01.03.06.22.1313	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1/2"
01.03.06.22.1313CMP	CURVA 90G.COMPACTA PRENSAR BSP 1/2"
01.03.06.22.1613	CURVA 90G. PRENSAR BSP 5/8" -T.1/2"
01.03.06.22.1616	CURVA 90G. PRENSAR BSP 5/8"
01.03.06.22.1913	CURVA 90G. PRENSAR BSP 3/4" - T.1/2
01.03.06.22.1916	CURVA 90G. PRENSAR BSP 3/4"- T.5/8"
01.03.06.22.1919	CURVA 90G. PRENSAR BSP 3/4"
01.03.06.22.2519	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1" - T.3/4"
01.03.06.22.2525	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1"
01.03.06.22.3225	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1.1/4"- T.1"
01.03.06.22.3232	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1.1/4"
01.03.06.22.3832	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1.1/2" - 1.1/4
01.03.06.22.3838	CURVA 90G. PRENSAR BSP 1.1/2"
01.03.06.22.5050	CURVA 90G. PRENSAR BSP 2"
01.03.07.22.1105	CURVA 90G.PRENSAR JIC 7/16"- T.3/16"
01.03.07.22.1107	CURVA 90G.PRENSAR JIC 7/16"- T.1/4"
01.03.07.22.1307	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1/2" - T.1/4"
01.03.07.22.1308	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1/2" - T.5/16"
01.03.07.22.1407	CURVA 90G.PRENSAR JIC 9/16"- T.1/4"
01.03.07.22.1408	CURVA 90G.PRENSAR JIC 9/16"-T.5/16"
01.03.07.22.1410	CURVA 90G.PRENSAR JIC 9/16"- T.3/8"
01.03.07.22.1610	CURVA 90G.PRENSAR JIC 5/8" - T.3/8"

01.03.07.22.1910	CURVA 90G.PRENSAR JIC 3/4" - T.3/8"
01.03.07.22.1913	CURVA 90G.PRENSAR JIC 3/4" - T.1/2"
01.03.07.22.2010	CURVA 90G.PRENSAR JIC 7/8" - T.3/8"
01.03.07.22.2013	CURVA 90G.PRENSAR JIC 7/8" - T.1/2"
01.03.07.22.2016	CURVA 90G.PRENSAR JIC 7/8" - T.5/8"
01.03.07.22.2413	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.1/16"-T.1/2
01.03.07.22.2416	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.1/16"-T.5/8
01.03.07.22.2419	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.1/16"-T.3/4
01.03.07.22.2719	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.3/16"-T.3/4
01.03.07.22.3119	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.5/16"-T.3/4
01.03.07.22.3125	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.5/16"- T.1"
01.03.07.22.3925	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.5/8" - T.1"
01.03.07.22.3932	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.5/8"-1.1/4"
01.03.07.22.4532	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.7/8"T.1.1/4
01.03.07.22.4538	CURVA 90G.PRENSAR JIC 1.7/8"T.1.1/2
01.03.07.22.6150	CURVA 90G.PRENSAR JIC 2.1/2" - T.2"
01.03.08.22.1407	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 9/16"T1/4
01.03.08.22.1707	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 11/16"T1/4"
01.03.08.22.1707.LG	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 11/16"T1/4" LONGA
01.03.08.22.1708	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 11/16"T5/16
01.03.08.22.1710	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 11/16"-T3/8
01.03.08.22.17101	CURVA 90G. LONGA PRENS.ORFS F.PLANA 11/16"-T3/8
01.03.08.22.1810	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 13/16"-T3/8
01.03.08.22.18101	CURVA LONGA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 13/16"-T3/8
01.03.08.22.1813	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 13/16"-T1/2
01.03.08.22.18131	CURVA LONGA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 13/16"-T1/2"
01.03.08.22.2513	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 1" - 1/2"
01.03.08.22.2516	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 1"-T.5/8"
01.03.08.22.2716	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA1.3/16-5/8
01.03.08.22.2719	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA1.3/16-3/4
01.03.08.22.2719L	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA1.3/16-3/4N LONGA
01.03.08.22.3419	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 1.7/16"T3/4
01.03.08.22.3425	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 1.7/16"-T1"
01.03.08.22.4232	CURVA 90G.PRENS.ORFS F.PLANA 1.11/16"-T1.1/4"
01.03.09.12.06L07	CURVA 90G.PRENSAR M12x1,5- 6L-T.1/4
01.03.09.12.08L07	CURVA 90G.PRENSAR M14x1,5- 8L T.1/4
01.03.09.12.08S07	CURVA 90G.PRENSAR M16x1,5- 8S T.1/4
01.03.09.12.10L07	CURVA 90G.PRENSAR M16x1,5-10L T.1/4
01.03.09.12.10L0718	CURVA 90G.PRENSAR M18x1,5-12L T.1/4
01.03.09.12.10L08	CURVA 90G.PRENSAR M16x1,5-10L-T5/16
01.03.09.12.10L10	CURVA 90G.PRENSAR M16X1,5-10L T.3/8
01.03.09.12.10S07	CURVA 90G.PRENSAR M18x1,5-10S T.1/4

01.03.09.12.10S08	CURVA 90G.PRENSAR M18x1,5-10S T.5/16
01.03.09.12.12L07	CURVA 90G.PRENSAR M18x1,5-12L T.1/4
01.03.09.12.12L08	CURVA 90G.PRENSAR M18x1,5-12L T5/16
01.03.09.12.12L10	CURVA 90G.PRENSAR M18x1,5-12L T.3/8
01.03.09.12.12S08	CURVA 90G.PRENSAR M18x1,5-12S T5/16
01.03.09.12.12S0820	CURVA 90G.PRENSAR M20x1,5-12S T5/16
01.03.09.12.12S10	CURVA 90G.PRENSAR M20x1,5-12S T.3/8
01.03.09.12.14S10	CURVA 90G.PRENSAR M22x1,5-14S T.3/8
01.03.09.12.15L10	CURVA 90G.PRENSAR M22x1,5-15L T.3/8
01.03.09.12.15L13	CURVA 90G.PRENSAR M22x1,5-15L T.1/2
01.03.09.12.16S13	CURVA 90G.PRENSAR M24x1,5-16S T.1/2
01.03.09.12.18L13	CURVA 90G.PRENSAR M26x1,5-18L T.1/2
01.03.09.12.18L16	CURVA 90G.PRENSAR M26x1,5-18L T.5/8
01.03.09.12.20L16	CURVA 90G.PRENSAR M30x2-20L T.5/8"
01.03.09.12.20S16	CURVA 90G.PRENSAR M30x2-20S T.5/8"
01.03.09.12.20S19	CURVA 90G.PRENSAR M30x2-20S T.3/4"
01.03.09.12.22L19	CURVA 90G.PRENSAR M30x2-22L T.3/4"
01.03.09.12.25S19	CURVA 90G.PRENSAR M36x2-25S T.3/4"
01.03.09.12.25S25	CURVA 90G.PRENSAR M36x2-25S - T.1"
01.03.09.12.28L25	CURVA 90G.PRENSAR M 36x2-28L - T.1"
01.03.09.12.30S25	CURVA 90G.PRENSAR M 42x2-30S - T.1"
01.03.09.12.35L32	CURVA 90G.PRENSAR M45x2-35L T.1.1/4
01.03.09.12.38S32	CURVA 90G.PRENSAR M52x2-38S T.1.1/4
01.03.09.12.42L38	CURVA 90G.PRENSAR M52x2-42L T.1.1/2
01.03.10.22.0305	FEMEA PRENSAR BSP 1/8" - T.3/16"
01.03.10.22.0307	FEMEA PRENSAR BSP 1/8" - T.1/4"
01.03.10.22.0705	FEMEA PRENSAR BSP 1/4" - T.3/16"
01.03.10.22.0707	FEMEA PRENSAR BSP 1/4"
01.03.10.22.0708	FEMEA PRENSAR BSP 1/4" - T.5/16"
01.03.10.22.0710	FEMEA PRENSAR BSP 1/4" - T.3/8"
01.03.10.22.1007	FEMEA PRENSAR BSP 3/8" - T.1/4"
01.03.10.22.1008	FEMEA PRENSAR BSP 3/8" - T.5/16"
01.03.10.22.1010	FEMEA PRENSAR BSP 3/8"
01.03.10.22.1013	FEMEA PRENSAR BSP 3/8" - T.1/2"
01.03.10.22.1307	FEMEA PRENSAR BSP 1/2" - T.1/4"
01.03.10.22.1308	FEMEA PRENSAR BSP 1/2" - T.5/16"
01.03.10.22.1310	FEMEA PRENSAR BSP 1/2" - T.3/8"
01.03.10.22.1313	FEMEA PRENSAR BSP 1/2"
01.03.10.22.1316	FEMEA PRENSAR BSP 1/2" - 5/8"
01.03.10.22.1610	FEMEA PRENSAR BSP 5/8" - T.3/8"
01.03.10.22.1613	FEMEA PRENSAR BSP 5/8" - T.1/2"
01.03.10.22.1616	FEMEA PRENSAR BSP 5/8"

01.03.10.22.1913	FEMEA PRENSAR BSP 3/4" - T.1/2"
01.03.10.22.1916	FEMEA PRENSAR BSP 3/4" - T.5/8"
01.03.10.22.1919	FEMEA PRENSAR BSP 3/4"
01.03.10.22.1919GS	FEMEA PRENSAR BSP 3/4" GATES
01.03.10.22.2519	FEMEA PRENSAR BSP 1" - T.3/4"
01.03.10.22.2525	FEMEA PRENSAR BSP 1"
01.03.10.22.2525PU	FEMEA PRENSAR BSP 1" PEÇA UNICA
01.03.10.22.3225	FEMEA PRENSAR BSP 1.1/4" - T.1"
01.03.10.22.3232	FEMEA PRENSAR BSP 1 1/4"
01.03.10.22.3232PU	FEMEA PRENSAR BSP 1 1/4" PEÇA UNICA
01.03.10.22.3832	FEMEA PRENSAR BSP 1 1/2" - T.1.1/4
01.03.10.22.3838	FEMEA PRENSAR BSP 1 1/2"
01.03.10.22.5050	FEMEA PRENSAR BSP 2"
01.03.11.22.0707	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 1/4-1/4
01.03.11.22.1008	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 3/8 - 5/16
01.03.11.22.1010	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 3/8 - 3/8
01.03.11.22.1310	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 1/2"-3/8"
01.03.11.22.1313	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 1/2"-1/2"
01.03.11.22.1913	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 3/4 - 1/2
01.03.11.22.1916	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 3/4 - 5/8
01.03.11.22.1919	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 3/4 - 3/4
01.03.11.22.2519	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 1" - 3/4"
01.03.11.22.2525	FEMEA PRENSAR BSP F.PLANA 1" - 1"
01.03.12.22.1105	FEMEA PRENSAR JIC 7/16" - T.3/16"
01.03.12.22.1107	FEMEA PRENSAR JIC 7/16" - T.1/4"
01.03.12.22.1305	FEMEA PRENSAR JIC 1/2" - T.3/16"
01.03.12.22.1307	FEMEA PRENSAR JIC 1/2" - T.1/4"
01.03.12.22.1308	FEMEA PRENSAR JIC 1/2" - T.5/16"
01.03.12.22.1407	FEMEA PRENSAR JIC 9/16" - T.1/4"
01.03.12.22.1408	FEMEA PRENSAR JIC 9/16" - T.5/16"
01.03.12.22.1410	FEMEA PRENSAR JIC 9/16" - T.3/8"
01.03.12.22.1608	FEMEA PRENSAR JIC R.5/8" - T.5/16"
01.03.12.22.1610	FEMEA PRENSAR JIC R.5/8" - T.3/8"
01.03.12.22.1613	FEMEA PRENSAR JIC R.5/8" - T.1/2"
01.03.12.22.1910	FEMEA PRENSAR JIC 3/4" - T.3/8"
01.03.12.22.1913	FEMEA PRENSAR JIC 3/4" - T.1/2"
01.03.12.22.1925	FEMEA PRENSAR JIC 1.5/16" - T.1"
01.03.12.22.2010	FEMEA PRENSAR JIC 7/8" - T.3/8"
01.03.12.22.2013	FEMEA PRENSAR JIC 7/8" - T.1/2"
01.03.12.22.2016	FEMEA PRENSAR JIC 7/8" - T.5/8"
01.03.12.22.2413	FEMEA PRENSAR JIC 1.1/16" - T.1/2"
01.03.12.22.2416	FEMEA PRENSAR JIC 1.1/16" - T.5/8"

01.03.12.22.2419	FEMEA PRENSAR JIC 1.1/16" - T.3/4"
01.03.12.22.2419GS	FEMEA PRENSAR JIC 1.1/16" - T.3/4" GATES
01.03.12.22.2425	FEMEA PRENSAR JIC 1.1/16" - T. 1"
01.03.12.22.2719	FEMEA PRENSAR JIC 1.3/16" - T.3/4"
01.03.12.22.31125GS	FEMEA PRENSAR JIC 1.5/16" - T.1" GATES
01.03.12.22.3119	FEMEA PRENSAR JIC 1.5/16" - T.3/4"
01.03.12.22.3125	FEMEA PRENSAR JIC 1.5/16" - T.1"
01.03.12.22.3925	FEMEA PRENSAR JIC 1.5/8" - T. 1"
01.03.12.22.3925PU	FEMEA PRENSAR JIC 1.5/8" - T. 1" PEÇA UNICA
01.03.12.22.3932	FEMEA PRENSAR JIC 1.5/8 - T.1.1/4"
01.03.12.22.3932GS	FEMEA PRENSAR JIC 1.5/8 - T.1.1/4" GATES
01.03.12.22.4532	FEMEA PRENSAR JIC 1.7/8" - T.1.1/4
01.03.12.22.4538	FEMEA PRENSAR JIC 1.7/8"- T.1.1/2"
01.03.12.22.6150	FEMEA PRENSAR JIC 2.1/2" - T. 2"
01.03.13.22.1407	FEMEA PRENSAR F.PLANA 9/16" -T.1/4"
01.03.13.22.1410	FEMEA PRENSAR F.PLANA 9/16" -T.3/8"
01.03.13.22.1707	FEMEA PRENSAR F.PLANA 11/16"-T.1/4"
01.03.13.22.1708	FEMEA PRENSAR F.PLANA 11/16"-T.5/16
01.03.13.22.1710	FEMEA PRENSAR F.PLANA 11/16"-T.3/8"
01.03.13.22.1810	FEMEA PRENSAR F.PLANA 13/16"-T.3/8"
01.03.13.22.1813	FEMEA PRENSAR F.PLANA 13/16"-T.1/2"
01.03.13.22.2513	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1" - T.1/2"
01.03.13.22.2516	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1" - T.5/8"
01.03.13.22.2713	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1.3/16" - 1/2
01.03.13.22.2716	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1.3/16" - 5/8
01.03.13.22.2719	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1.3/16"-T.3/4
01.03.13.22.3419	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1.7/16"-T.3/4
01.03.13.22.3425	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1.7/16"- T.1"
01.03.13.22.4225	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1.11/16-1
01.03.13.22.4232	FEMEA PRENSAR F.PLANA 1.11/16-1.1/4
01.03.13.22.5038	FEMEA PRENSAR F.PLANA 2"- T.1.1/2"
01.03.14.12.06L05	FEMEA PRENSAR M 12x1,5- 6 L T.3/16"
01.03.14.12.06L07	FEMEA PRENSAR M 12x1,5- 6 L T.1/4"
01.03.14.12.08L07	FEMEA PRENSAR M 14x1,5- 8 L T.1/4"
01.03.14.12.08S07	FEMEA PRENSAR M 16x1,5- 8 S T.1/4"
01.03.14.12.10L07	FEMEA PRENSAR M 16x1,5-10 L T.1/4"
01.03.14.12.10L08	FEMEA PRENSAR M 16x1,5-10 L T.5/16"
01.03.14.12.10L10	FEMEA PRENSAR M 16x1,5-10 L T.3/8"
01.03.14.12.10S07	FEMEA PRENSAR M 18x1,5-10 S T.1/4"
01.03.14.12.10S08	FEMEA PRENSAR M 18x1,5-10 S T.5/16"
01.03.14.12.10S10	FEMEA PRENSAR M 18x1,5-10 S T.3/8"
01.03.14.12.12L07	FEMEA PRENSAR M 18x1,5-12 L T.1/4"

01.03.14.12.12L08	FEMEA PRENSAR M 18x1,5-12 L T.5/16"
01.03.14.12.12L10	FEMEA PRENSAR M 18x1,5-12 L T.3/8"
01.03.14.12.12S08	FEMEA PRENSAR M 20x1,5-12S T.5/16"
01.03.14.12.12S10	FEMEA PRENSAR M 20x1,5-12 S T.3/8"
01.03.14.12.14S10	FEMEA PRENSAR M 22x1,5-14 S T.3/8"
01.03.14.12.15L10	FEMEA PRENSAR M 22x1,5-15 L T.3/8"
01.03.14.12.15L13	FEMEA PRENSAR M 22x1,5-15 L T.1/2"
01.03.14.12.15L13FP	.....FEMEA PRENSAR M f.plana 22x1,5- T.1/2"
01.03.14.12.16S13	FEMEA PRENSAR M 24x1,5-16S - T.1/2"
01.03.14.12.18L13	FEMEA PRENSAR M 26x1,5-18L - T.1/2
01.03.14.12.18L16	FEMEA PRENSAR M 26x1,5-18L - T.5/8"
01.03.14.12.18L19	FEMEA PRENSAR M 26x1,5-18L - T.3/4"
01.03.14.12.20S16	FEMEA PRENSAR M 30x2-20 S - T.5/8"
01.03.14.12.20S19	FEMEA PRENSAR M 30x2-20 S - T.3/4"
01.03.14.12.2207LAV	FEMEA LAVADORAS M 22x1,5 - T.1/4"
01.03.14.12.2208LAV	FEMEA LAVADORAS M 22x1,5 - T.5/16"
01.03.14.12.2210LAV	FEMEA LAVADORAS M 22x1,5 - T.3/8"
01.03.14.12.22L16	FEMEA PRENSAR M 30x2-22 L - T.5/8"
01.03.14.12.22L19	FEMEA PRENSAR M 30x2-22 L - T.3/4"
01.03.14.12.25S19	FEMEA PRENSAR M 36x2-25 S - T.3/4"
01.03.14.12.25S19PU	FEMEA PRENSAR M 36x2-25 S - T.3/4" PEÇA UNICA
01.03.14.12.25S25	FEMEA PRENSAR M 36x2-25 S - T. 1"
01.03.14.12.28L25	FEMEA PRENSAR M 36x2-28 L - T.1"
01.03.14.12.30S25	FEMEA PRENSAR M 42x2-30 S - T. 1"
01.03.14.12.30S25MRT	FEMEA PRENSAR M 42x2-30 S - T. 1" MARTELO
01.03.14.12.30S32	FEMEA PRENSAR M 42x2-30S - T.1.1/4"
01.03.14.12.35L32	FEMEA PRENSAR M 45x2-35L - T.1.1/4"
01.03.14.12.38S32	FEMEA PRENSAR M 52x2-38S - T.1.1/4"
01.03.14.12.38S32GS	FEMEA PRENSAR M 52x2-38S - T.1.1/4" GATES
01.03.14.12.42L38	FEMEA PRENSAR M 52x2-42L - T.1.1/2"
01.03.15.22.1313	FLANGE PRENSAR SAE 3000 - 30 - 1/2"-T.1/2"
01.03.15.22.1616KMT	FLANGE PRENSAR SAE3000 34 - 5/8"KOMATSU
01.03.15.22.1913	FLANGE PRENSAR SAE 3000 38.1- 3/4"-T.1/2"
01.03.15.22.1916	FLANGE PRENSAR SAE 3000 38.1- 3/4"-T.5/8"
01.03.15.22.1919	FLANGE PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4"-T.3/4"
01.03.15.22.2519	FLANGE PRENSAR SAE 3000 44.5 -1" - T.3/4"
01.03.15.22.2525	FLANGE PRENSAR SAE 3000 44.5 - 1" - T.1"
01.03.15.22.3225	FLANGE PRENSAR SAE 3000 50.8 - 1.1/4"-T.1"
01.03.15.22.3232	FLANGE PRENSAR SAE 3000 50.8 - 1.1/4-1.1/4
01.03.15.22.3832	FLANGE PRENSAR SAE 3000 60.3 - 1.1/2-1.1/4
01.03.15.22.3838	FLANGE PRENSAR SAE 3000 60.3 - 1.1/2-1.1/2
01.03.15.22.5038	FLANGE PRENSAR SAE 3000 71.5 - 2"-T.1.1/2"

01.03.15.22.5050	FLANGE PRENSAR SAE 3000 71.5 - 2" - T.2"
01.03.16.22.1313	FLANGE PRENSAR SAE 6000 1/2"-T.1/2"
01.03.16.22.1913	FLANGE PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4"-T.1/2"
01.03.16.22.1916	FLANGE PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4"-T.5/8"
01.03.16.22.1919	FLANGE PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4"-T.3/4"
01.03.16.22.1919PU	FLANGE PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4"-T.3/4" PÇ UNIC
01.03.16.22.2519	FLANGE PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1" - T.3/4"
01.03.16.22.2525	FLANGE PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1" - T.1"
01.03.16.22.2525PU	FLANGE PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1" - T.1" PÇ UNICA
01.03.16.22.2532	FLANGE PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1" - T.1.1/4"
01.03.16.22.3225	FLANGE PRENSAR SAE 6000 54 - 1.1/4"-T.1"
01.03.16.22.3225PU	FLANGE PRENSAR SAE 6000 54 - 1.1/4"-T.1" PÇ UNICA
01.03.16.22.3232	FLANGE PRENSAR SAE 6000 54 - 1.1/4-1.1/4
01.03.16.22.3232PU	FLANGE PRENSAR SAE 6000 54 - 1.1/4-1.1/4 PÇ UNICA
01.03.16.22.3832	FLANGE PRENSAR SAE 6000 63.5 - 1.1/2-1.1/4
01.03.16.22.3838	FLANGE PRENSAR SAE 6000 63.5 - 1.1/2-1.1/2
01.03.16.22.5050	FLANGE PRENSAR SAE 6000 79.5 - 2" - T. 2"
01.03.17.22.1313	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 3000 1/2"
01.03.17.22.1616KMT	FLANGE 90G.PREN.SAE3000 5/8"KOMATSU
01.03.17.22.1913	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4-1/2
01.03.17.22.1916	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4-5/8
01.03.17.22.1919	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4-3/4
01.03.17.22.1919L	FLANGE 90G.LONGA PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4-3/4
01.03.17.22.2519	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 3000 44.5 - 1"-3/4"
01.03.17.22.2525	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 3000 44.5 - 1"-T.1"
01.03.17.22.2525L	FLANGE 90G. LONGA PRENSAR SAE 3000 44.5 - 1"-T.1"
01.03.17.22.3225	FLANGE 90G.PRENSAR SAE3000 50.8 - 1.1/4-1"
01.03.17.22.3232	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 3000 50.8 - 1.1/4"
01.03.17.22.3232L	FLANGE 90G.LONGA PRENSAR SAE 3000 50.8 - 1.1/4"
01.03.17.22.3832	FLANGE 90G.PREN.SAE3000 60.3 - 1.1/2-1.1/4
01.03.17.22.3838	FLANGE 90G PRENSAR SAE 3000 60.3 - 1.1/2"
01.03.17.22.5038	FLANGE 90G.PRE.SAE 3000 71.5 - 2"-T.1.1/2"
01.03.17.22.5050	FLANGE 90G.PRE.SAE 3000 71.5 - 2"
01.03.17.45.1313	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 1/2"
01.03.17.45.1316	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 1/2"-5/8"
01.03.17.45.1319	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 1/2"-3/4"
01.03.17.45.1613	FLANGE 45G.PREN.SAE3000 5/8"-1/2"
01.03.17.45.1616KMT	FLANGE 45G.PREN.SAE3000 5/8"KOMATSU
01.03.17.45.1913	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4-1/2
01.03.17.45.1916	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4-5/8
01.03.17.45.1919	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4-3/4
01.03.17.45.1925	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 38.1 - 3/4-1"

01.03.17.45.22.2525	FLANGE 45G.PREN.SAE3000 44.5 - 1"-1"
01.03.17.45.2519	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 44.5 - 1"-3/4"
01.03.17.45.3225	FLANGE 45G.PRENSAR SAE3000 50.8 - 1.1/4-1"
01.03.17.45.3232	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 3000 50.8 - 1.1/4"
01.03.17.45.3832	FLANGE 45G.PREN.SAE3000 60.3 - 1.1/2-1.1/4
01.03.17.45.3838	FLANGE 45G PRENSAR SAE 3000 60.3 - 1.1/2"
01.03.17.45.5038	FLANGE 45G.PRE.SAE 3000 71.5 - 2"-T.1.1/2"
01.03.17.45.5050	FLANGE 45G.PRE.SAE 3000 71.5 - 2"-T.2"
01.03.18.22.1313	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 1/2-1/2
01.03.18.22.1913	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4-1/2
01.03.18.22.1916	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4-5/8
01.03.18.22.1919	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4-3/4
01.03.18.22.2519	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1"-3/4"
01.03.18.22.2525	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1"-T.1"
01.03.18.22.2525L	FLANGE 90G.LONGA PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1"-T.1"
01.03.18.22.3225	FLANGE 90G.PRENSAR SAE6000 54 - 1.1/4-1"
01.03.18.22.3232	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 54 - 1.1/4"
01.03.18.22.3232L	FLANGE 90G.LONGA PRENSAR SAE 6000 54 - 1.1/4"
01.03.18.22.3832	FLANGE 90G.PREN.SAE6000 63.5 - 1.1/2-1.1/4
01.03.18.22.3838	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 63.5 - 1.1/2"
01.03.18.22.5050	FLANGE 90G.PRENSAR SAE 6000 79.5 - 2" - 2"
01.03.18.45.1313	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 1/2-1/2
01.03.18.45.1316	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 1/2-5/8
01.03.18.45.1319	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 1/2-3/4
01.03.18.45.1913	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4-1/2
01.03.18.45.1916	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4-5/8
01.03.18.45.1919	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4-3/4
01.03.18.45.1925	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 41.3 - 3/4-1
01.03.18.45.22.3225	FLANGE 45ºG.PRENSAR SAE 6000 79.5 - 1.1/4"-1"
01.03.18.45.2519	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1"-3/4"
01.03.18.45.2525	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1"-T.1"
01.03.18.45.2532	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 47.6 - 1"-T.1.1/4"
01.03.18.45.3232	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 54 - 1.1/4"
01.03.18.45.3832	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 63.5 - 1.1/2" - 1.1/4
01.03.18.45.3838	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 63.5 - 1.1/2"
01.03.18.45.5032	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 79.5 - 2"-1.1/4"
01.03.18.45.5038	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 79.5 - 2"-1.1/2"
01.03.18.45.5050	FLANGE 45G.PRENSAR SAE 6000 79.5 - 2"
01.03.19.22.1616KMT	FLANGE 45G.PREN.SAE3000 5/8"KOMATSU
01.03.19.22.1919	FLANGE 45G.PRENSAR CAT 3/4"- T.3/4"
01.03.19.22.2519	FLANGE 45G.PRENSAR CAT 1" - T.3/4"
01.03.19.22.2525	FLANGE 45G.PRENSAR CAT 1" - T. 1"

01.03.19.22.3225	FLANGE 45G.PRENSAR CAT 1.1/4"- T.1"
01.03.19.22.3232	FLANGE 45G.PRENSAR CAT1.1/4-T.1.1/4
01.03.19.22.3832	FLANGE 45G.PRENSAR CAT1.1/2-T.1.1/4
01.03.19.22.3838	FLANGE 45G.PRENSAR CAT1.1/2-T.1.1/2
01.03.20.22.1919	FLANGE 90G.PRENSAR CAT 3/4"- T.3/4"
01.03.20.22.2519	FLANGE 90G.PRENSAR CAT 1" - T.3/4"
01.03.20.22.2525	FLANGE 90G.PRENSAR CAT 1" - T. 1"
01.03.20.22.3225	FLANGE 90G.PRENSAR CAT 1.1/4"- T.1"
01.03.20.22.3232	FLANGE 90G.PRENSAR CAT1.1/4-T.1.1/4
01.03.20.22.3832	FLANGE 90G.PRENSAR CAT1.1/2-T.1.1/4
01.03.20.22.3838	FLANGE 90G.PRENSAR CAT1.1/2-T.1.1/2
01.03.21.22.1919	FLANGE PRENSAR CAT 3/4" - T.3/4"
01.03.21.22.1919.01	ANILHA DE ALTURA FLANGE 6000/CAT 3/4"
01.03.21.22.2519	FLANGE PRENSAR CAT 1" - T.3/4"
01.03.21.22.2525	FLANGE PRENSAR CAT 1" - T.1"
01.03.21.22.2525.01	ANILHA ALTURA 6000 / CAT 1"
01.03.21.22.3225	FLANGE PRENSAR CAT 1.1/4" - T.1"
01.03.21.22.3232	FLANGE PRENSAR CAT 1.1/4"-T.1.1/4"
01.03.21.22.3232.01	ANILHA ALTURA 6000/CAT 1.1/4"
01.03.21.22.3832	FLANGE PRENSAR CAT 1.1/2"-T.1.1/4"
01.03.21.22.3838	FLANGE PRENSAR CAT 1.1/2"-T.1.1/2"
01.03.21.22.3838.01	ANILHA ALTURA 6000/CAT - 1.1/2"
01.03.22.22.0305	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.1/8"T.3/16"
01.03.22.22.0307	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.1/8"-T.1/4"
01.03.22.22.0707	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 1/4"
01.03.22.22.0708	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 1/4" - 5/16"
01.03.22.22.0710	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 1/4" - 3/8""
01.03.22.22.1007	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.3/8"-T 1/4"
01.03.22.22.1008	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.3/8"-T.5/16
01.03.22.22.1010	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 3/8"
01.03.22.22.1013	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.3/8"-T.1/2"
01.03.22.22.1310	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.1/2"-T.3/8"
01.03.22.22.1313	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 1/2"
01.03.22.22.1613	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.5/8"-T.1/2"
01.03.22.22.1913	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.3/4"-T.1/2"
01.03.22.22.1916	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.3/4"-T.5/8"
01.03.22.22.1919	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 3/4"
01.03.22.22.2519	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 1"- T.3/4"
01.03.22.22.2525	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 1"
01.03.22.22.3225	MACHO PRENSAR BSP/R.CON.1.1/4"-T.1"
01.03.22.22.3232	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 1.1/4"
01.03.22.22.3838	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 1.1/2"

01.03.22.22.5050	MACHO PRENSAR BSP/R.CON. 2"
01.03.23.22.0307	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1/8" - 1/4"
01.03.23.22.0707	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1/4"
01.03.23.22.0708	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.1/4"-T.5/16
01.03.23.22.0710	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR 1/4"-T.3/8"
01.03.23.22.1007	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.3/8"-T.1/4"
01.03.23.22.1008	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.3/8"-T.5/16
01.03.23.22.1010	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 3/8"
01.03.23.22.1013	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.3/8"-T.1/2"
01.03.23.22.1307	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.1/2"-T.1/4"
01.03.23.22.1308	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.1/2"-T.5/16"
01.03.23.22.1310	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.1/2"-T.3/8"
01.03.23.22.1313	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1/2"
01.03.23.22.1313L	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1/2" LONGO
01.03.23.22.1316	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.1/2"-T.5/8"
01.03.23.22.1613	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.5/8"-T.1/2"
01.03.23.22.1616	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 5/8"
01.03.23.22.1616L	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 5/8" LONGO
01.03.23.22.1913	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.3/4"-T.1/2"
01.03.23.22.1916	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR.3/4"-T.5/8"
01.03.23.22.1919	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 3/4"
01.03.23.22.2519	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1" - 3/4"
01.03.23.22.2525	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1"
01.03.23.22.2525PU	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1" PEÇA UNICA
01.03.23.22.3232	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1.1/4"
01.03.23.22.3838	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 1.1/2"
01.03.23.22.5050	MACHO PRENSAR BSP/R.DIR. 2"
01.03.24.22.1107	MACHO PRENSAR JIC 7/16 - T.1/4"
01.03.24.22.1307	MACHO PRENSAR JIC 1/2" - T.1/4"
01.03.24.22.1308	MACHO PRENSAR JIC 1/2" - T.5/16"
01.03.24.22.1407	MACHO PRENSAR JIC 9/16" - T.1/4"
01.03.24.22.1408	MACHO PRENSAR JIC 9/16" - T.5/16"
01.03.24.22.1410	MACHO PRENSAR JIC 9/16" - T.3/8"
01.03.24.22.1610	MACHO PRENSAR JIC 5/8" - T.3/8"
01.03.24.22.1910	MACHO PRENSAR JIC 3/4" - T.3/8"
01.03.24.22.1913	MACHO PRENSAR JIC 3/4" - T.1/2"
01.03.24.22.2010	MACHO PRENSAR JIC 7/8" - T.3/8"
01.03.24.22.2013	MACHO PRENSAR JIC 7/8" - T.1/2"
01.03.24.22.2016	MACHO PRENSAR JIC 7/8" - T.5/8"
01.03.24.22.2413	MACHO PRENSAR JIC 1.1/16" - T.1/2"
01.03.24.22.2416	MACHO PRENSAR JIC 1.1/16" - T.5/8"
01.03.24.22.2419	MACHO PRENSAR JIC 1.1/16" - T.3/4"

01.03.24.22.2425	MACHO PRENSAR JIC 1.1/16" - T. 1"
01.03.24.22.2719	MACHO PRENSAR JIC 1.3/16" - T.3/4"
01.03.24.22.3119	MACHO PRENSAR JIC 1.5/16" - T.3/4"
01.03.24.22.3125	MACHO PRENSAR JIC 1.5/16" - T. 1"
01.03.24.22.3925	MACHO PRENSAR JIC 1.5/8" - T. 1"
01.03.24.22.3932	MACHO PRENSAR JIC 1.5/8"- T.1.1/4"
01.03.24.22.4532	MACHO PRENSAR JIC 1.7/8"- T.1.1/4"
01.03.24.22.4538	MACHO PRENSAR JIC 1.7/8"- T.1.1/2"
01.03.24.22.6150	MACHO PRENSAR JIC 2.1/2" - T. 2"
01.03.25.22.1407	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 9/16"-T.1/4"
01.03.25.22.1707	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 11/16"-T.1/4"
01.03.25.22.1708	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 11/16"-T.5/16
01.03.25.22.1710	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 11/16"-T.3/8"
01.03.25.22.1810	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 13/16"-T.3/8"
01.03.25.22.1813	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 13/16"-T.1/2"
01.03.25.22.2513	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 1" - T.1/2"
01.03.25.22.2516	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 1" - T. 5/8"
01.03.25.22.2710	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 1.3/16"-T5/8"
01.03.25.22.2713	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 1.3/16"-T1/2"
01.03.25.22.2719	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 1.3/16"-T.3/4
01.03.25.22.3419	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 1.7/16"-T.3/4
01.03.25.22.3425	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 1.7/16"-T. 1"
01.03.25.22.4232	MACHO PRENSAR ORFS F.PLANA 1.11/16"-T. 1,1/4"
01.03.26.12.04L07	MACHO PRENSAR M 10x1- 4 L T.1/4"
01.03.26.12.06L07	MACHO PRENSAR M 12x1,5- 6 L T.1/4"
01.03.26.12.06S07	MACHO PRENSAR M 14x1,5- 6 S T.1/4"
01.03.26.12.08L07	MACHO PRENSAR M 14x1,5- 8 L T.1/4"
01.03.26.12.08S07	MACHO PRENSAR M 16x1,5- 8 S T.1/4"
01.03.26.12.08S08	MACHO PRENSAR M 16x1,5- 8 S T.5/16"
01.03.26.12.10L07	MACHO PRENSAR M 16x1,5-10 L T.1/4"
01.03.26.12.10L08	MACHO PRENSAR M 16x1,5-10 L T.5/16"
01.03.26.12.10L10	MACHO PRENSAR M 16x1,5-10 L T.3/8"
01.03.26.12.10S07	MACHO PRENSAR M 18x1,5-10 S T.1/4"
01.03.26.12.10S08	MACHO PRENSAR M 18x1,5-10 S T.5/16"
01.03.26.12.10S10	MACHO PRENSAR M 18x1,5-10 S T.3/8"
01.03.26.12.12L07	MACHO PRENSAR M 18x1,5-12 L T.1/4"
01.03.26.12.12L08	MACHO PRENSAR M 18x1,5-12L T.5/16"
01.03.26.12.12L10	MACHO PRENSAR M 18x1,5-12 L T.3/8"
01.03.26.12.12S08	MACHO PRENSAR M 20x1,5-12S T.5/16"
01.03.26.12.12S10	MACHO PRENSAR M 20x1,5-12 S T.3/8"
01.03.26.12.14S10	MACHO PRENSAR M 22x1,5-14 S T.3/8"
01.03.26.12.14S13	MACHO PRENSAR M 22x1,5-14 S T.1/2"

01.03.26.12.15L10	MACHO PRENSAR M 22x1,5-15 L T.3/8"
01.03.26.12.15L13	MACHO PRENSAR M 22x1,5-15 L T.1/2"
01.03.26.12.16S13	MACHO PRENSAR M 24x1,5-16 S T.1/2"
01.03.26.12.18L13	MACHO PRENSAR M 26x1,5-18 L T.1/2"
01.03.26.12.18L16	MACHO PRENSAR M 26x1,5-18 L T.5/8"
01.03.26.12.18L19	MACHO PRENSAR M 26x1,5-18 L T.3/4""
01.03.26.12.20L16	MACHO PRENSAR M 30x2-20 L T.5/8"
01.03.26.12.20S16	MACHO PRENSAR M 30x2-20 S T.5/8"
01.03.26.12.20S19	MACHO PRENSAR M 30x2-20 S - T.3/4"
01.03.26.12.22L19	MACHO PRENSAR M 30x2-22 L - T.3/4"
01.03.26.12.25S19	MACHO PRENSAR M 36x2-25 S - T.3/4"
01.03.26.12.25S25	MACHO PRENSAR M 36x2-25 S - T. 1"
01.03.26.12.28L25	MACHO PRENSAR M 36x2-28 L - T.1"
01.03.26.12.30S25	MACHO PRENSAR M 42x2-30 S - T. 1"
01.03.26.12.30S25PU	MACHO PRENSAR M 42x2-30 S - T. 1" PEÇA UNICA
01.03.26.12.35L32	MACHO PRENSAR M 45x2-35 L -T.1.1/4"
01.03.26.12.38L32	MACHO PRENSAR M 52x2-38 L -T.1 1/4"
01.03.26.12.42L38	MACHO PRENSAR M 52x2-42 L T.1.1/2"
01.03.27.12.0605	PONTA TUBOLAR PRENSAR 6D - T.3/16"
01.03.27.12.0607	PONTA TUBOLAR PRENSAR 6D - T.1/4"
01.03.27.12.0805	PONTA TUBOLAR PRENSAR 8D - T.3/16"
01.03.27.12.0807	PONTA TUBOLAR PRENSAR 8D - T.1/4"
01.03.27.12.1007	PONTA TUBOLAR PRENSAR 10D - T.1/4"
01.03.27.12.1008	PONTA TUBOLAR PRENSAR 10D - T.5/16"
01.03.27.12.1010	PONTA TUBOLAR PRENSAR 10D - T.3/8"
01.03.27.12.1207	PONTA TUBOLAR PRENSAR 12D - T.1/4"
01.03.27.12.1208	PONTA TUBOLAR PRENSAR 12D - T.5/16"
01.03.27.12.1210	PONTA TUBOLAR PRENSAR 12D - T.3/8"
01.03.27.12.1213	PONTA TUBOLAR PRENSAR 12D - T.1/2"
01.03.27.12.1410	PONTA TUBOLAR PRENSAR 14D - T.3/8"
01.03.27.12.1413	PONTA TUBOLAR PRENSAR 14D - T.1/2"
01.03.27.12.1510	PONTA TUBOLAR PRENSAR 15D - T.3/8"
01.03.27.12.1513	PONTA TUBOLAR PRENSAR 15D - T.1/2"
01.03.27.12.1613	PONTA TUBOLAR PRENSAR 16D - T.1/2"
01.03.27.12.1616	PONTA TUBOLAR PRENSAR 16D - T.5/8"
01.03.27.12.1813	PONTA TUBOLAR PRENSAR 18D - T.1/2"
01.03.27.12.1816	PONTA TUBOLAR PRENSAR 18D - T.5/8"
01.03.27.12.2016	PONTA TUBOLAR PRENSAR 20D - T.5/8"
01.03.27.12.2019	PONTA TUBOLAR PRENSAR 20D - T.3/4"
01.03.27.12.2216	PONTA TUBOLAR PRENSAR 22D - T.5/8"
01.03.27.12.2219	PONTA TUBOLAR PRENSAR 22D - T.3/4"
01.03.27.12.2519	PONTA TUBOLAR PRENSAR 25D - T.3/4"

01.03.27.12.2525	PONTA TUBOLAR PRENSAR 25D - T.1"
01.03.27.12.2825	PONTA TUBOLAR PRENSAR 28D - T.1"
01.03.27.12.3025	PONTA TUBOLAR PRENSAR 30D - T. 1"
01.03.27.12.3032	PONTA TUBOLAR PRENSAR 30D-T.1.1/4"
01.03.27.12.3532	PONTA TUBOLAR PRENSAR 35D-T.1.1/4"
01.03.27.12.3825	PONTA TUBOLAR PRENSAR 38D - T. 1"
01.03.27.12.3832	PONTA TUBOLAR PRENSAR 38D-T.1.1/4"
01.03.27.12.4238	PONTA TUBOLAR PRENSAR 42D-T.1 1/2"
01.03.28.12.0607	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D6-T.1/4
01.03.28.12.0807	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D8-T.1/4
01.03.28.12.1007	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D10-T.1/4
01.03.28.12.1008	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D10-T.5/16
01.03.28.12.1010	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D10-T.3/8
01.03.28.12.1207	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D12-T1/4
01.03.28.12.1208	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D12-T5/16
01.03.28.12.1210	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D12-T.3/8
01.03.28.12.1213	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D12-T.1/2
01.03.28.12.1410	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D14-T.3/8
01.03.28.12.1413	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D14-T.1/2
01.03.28.12.1513	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D15-T.1/2
01.03.28.12.1613	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D16-T.1/2
01.03.28.12.2016	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D20-T.5/8
01.03.28.12.2019	PONTA TUBOLAR 45G.PRENSAR D20-T.3/4
01.03.29.12.0605	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 6D-T3/16
01.03.29.12.0607	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 6D-T1/4"
01.03.29.12.0807	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 8D-T1/4"
01.03.29.12.1007	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 10D-T1/4"
01.03.29.12.1008	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 10D-T5/16
01.03.29.12.1010	PONTA TUBULAR 90G.PRENSAR 10D-T3/8"
01.03.29.12.1207	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 12D-T1/4"
01.03.29.12.1208	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 12D-T5/16
01.03.29.12.1210	PONTA TUBOLAR 90G PRENSAR 12D-T.3/8
01.03.29.12.1410	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 14D-T3/8"
01.03.29.12.1413	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 14D-T.1/2
01.03.29.12.1510	PONTA TUBOLAR CURVA 90G. 15 -T.3/8"
01.03.29.12.1513	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 15D-T.1/2
01.03.29.12.1613	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 16D-T.1/2
01.03.29.12.1813	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 18D-T.1/2
01.03.29.12.1816	PONTA TUBOLAR 90G PRENSAR 18D-T.5/8
01.03.29.12.2016	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 20D-T.5/8
01.03.29.12.2019	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 20D-T.3/4
01.03.29.12.2216	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 22D-T.5/8

01.03.29.12.2219	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 22D-T.3/4
01.03.29.12.2519	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 25D-T.3/4
01.03.29.12.2525	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 25D- T.1"
01.03.29.12.2825	PONTA TUBOLAR 90G PRENSAR 28D- T.1"
01.03.29.12.3025	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 30D- T.1"
01.03.29.12.3532	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 35D-1.1/4
01.03.29.12.3832	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 38D-1.1/4
01.03.29.12.4238	PONTA TUBOLAR 90G.PRENSAR 42D-1.1/2
01.03.30.22.0707	UNIAO/EMENDA TUBO-TUBO 1/4"
01.03.30.22.0808	UNIAO/EMENDA TUBO-TUBO 5/16"
01.03.30.22.1010	UNIAO/EMENDA TUBO-TUBO 3/8"
01.03.30.22.1313	UNIAO/EMENDA TUBO-TUBO 1/2"
01.03.30.22.1616	UNIAO/EMENDA TUBO-TUBO 5/8"
01.03.30.22.1919	UNIAO/EMENDA TUBO-TUBO 3/4"
01.03.30.22.2525	UNIAO/EMENDA TUBO-TUBO 1"
01.03.31.22.0707KMT	FÊMEA KOMATSU 1/4" - 1/4"
01.03.31.22.1010KMT	FÊMEA KOMATSU 3/8" - 3/8"
01.03.31.22.1313KMT	FÊMEA KOMATSU 1/2" - 1/2"
01.03.31.22.1616KMT	FÊMEA KOMATSU 5/8" - 5/8"
01.03.31.22.1919KMT	FÊMEA KOMATSU 3/4" - 3/4"
01.03.31.22.2525KMT	FÊMEA KOMATSU 1" - 1"
01.03.32.12.1207KMT	FÊMEA KOMATSU M12x1,5 - 1/4"
01.03.32.12.1407KMT	FÊMEA KOMATSU M14x1,5 - 1/4"
01.03.32.12.1607KMT	FÊMEA KOMATSU M16x1,5 - 1/4"
01.03.32.12.1608KMT	FÊMEA KOMATSU M16x1,5 - 5/16"
01.03.32.12.1610KMT	FÊMEA KOMATSU M16x1,5 - 3/8"
01.03.32.12.1807KMT	FÊMEA KOMATSU M18x1,5 - 1/4"
01.03.32.12.1810KMT	FÊMEA KOMATSU M18x1,5 - 3/8"
01.03.32.12.2210KMT	FÊMEA KOMATSU M22x1,5 - 3/8"
01.03.32.12.2213KMT	FÊMEA KOMATSU M22x1,5 - 1/2"
01.03.32.12.2413KMT	FÊMEA KOMATSU M24x1,5 - 1/2"
01.03.32.12.2416KMT	FÊMEA KOMATSU M24x1,5 - 5/8"
01.03.32.12.3019KMT	FÊMEA KOMATSU M30x1,5 - 3/4"
01.03.32.12.3325KMT	FÊMEA KOMATSU M33x1,5 - 1"
01.03.33.12.1207KMT	C90º FEMEA M12x1.5 KOMATSU 1/4"
01.03.33.12.1407KMT	C90º FEMEA M14 KOMATSU 1/4"
01.03.33.12.1603KMT	C90º FEMEA M116x1,5 KOMATSU 1/8"
01.03.33.12.1608KMT	C90º FEMEA M16 KOMATSU 5/16"
01.03.33.12.1610KMT	C90º FEMEA M16x1.5 KOMATSU 3/8"
01.03.33.12.1808KMT	C90º FEMEA M18 KOMATSU 5/16"
01.03.33.12.1810KMT	C90º FEMEA M18x1.5 KOMATSU 3/8"
01.03.33.12.3019KMT	C90º FEMEA M30 KOMATSU 3/4"

01.03.34.22.0707KMT	C90º FEMEA 1/4" KOMATSU 1/4"
01.03.34.22.1010KMT	C90º FEMEA 3/8" KOMATSU 3/8"
01.03.34.22.1313KMT	C90º FEMEA 1/2" KOMATSU 1/2"
01.03.34.22.1616KMT	C90º FEMEA 5/8" KOMATSU 5/8"
01.03.34.22.1919KMT	C90º FEMEA 3/4" KOMATSU 3/4"
01.03.35.02.1712	FEMEA DE PRENSAR 11/16-20 - 1/2 (VOLVO)
01.03.35.02.1712.01	FEMEA DE PRENSAR 11/16-20 - 1/2 (SCANIA)
01.04.01.22.3232	CURVA 45G.Interlock BSP 1.1/4"
01.04.05.22.1919	CURVA 90G.Interlock BSP 3/4"-T.3/4"
01.04.05.22.2525	CURVA 90G.Interlock BSP 1" - T.1"
01.04.05.22.3232	CURVA 90G.Interlock BSP 1.1/4"
01.04.05.22.3838	CURVA 90G.Interlock BSP 1.1/2"
01.04.05.22.5050	CURVA 90G.Prensar Interlock BSP 2"
01.04.06.22.2419	CURVA 90G.Interlock JIC 1.1/16-3/4"
01.04.06.22.3125	CURVA 90G.Interlock JIC 1.5/16-T.1"
01.04.06.22.3932	CURVA 90G.Interl.JIC 1.5/8"-T1.1/4"
01.04.06.22.4538	CURVA 90G.Interl.JIC 1.7/8"-T1.1/2"
01.04.06.22.6150	CURVA 90G.Interlock JIC 2.1/2"-T.2"
01.04.07.22.2719	CURVA 90G.Inter.F.PLANA 1.3/16"T3/4
01.04.07.22.3425	CURVA 90G.Inter.F.PLANA 1.7/16"T.1"
01.04.07.22.4232	FEMEA 90G. Interlock F.PLANA 1.11/16"T.1.1/4"
01.04.08.12.25S19	CURVA 90G.Interlock M36x2-25S 3/4"
01.04.08.12.25S25	CURVA 90G.Interlock M36x2 25S 1"
01.04.08.12.30S25	CURVA 90G.Interlock M42x2-30S T.1"
01.04.08.12.38S32	CURVA 90G.Interlock M52x2-38S 1.1/4
01.04.08.12.38S38	CURVA 90G.Interlock M52x2 38S 1.1/2
01.04.09.22.1919	FEMEA PRENSAR Interlock BSP 3/4"
01.04.09.22.2525	FEMEA PRENSAR Interlock BSP 1"
01.04.09.22.3232	FEMEA PRENSAR Interlock BSP 1.1/4"
01.04.09.22.3838	FEMEA PRENSAR Interlock BSP 1.1/2"
01.04.09.22.5050	FEMEA PRENSAR Interlock BSP 2"
01.04.10.22.2419	FEMEA PRE.Interlock JIC 1.1/16-3/4"
01.04.10.22.3125	FEMEA PRE.Interlock JIC 1.5/16-T.1"
01.04.10.22.3925	FEMEA PRE.Interl.JIC 1.5/8"-T.1"
01.04.10.22.3932	FEMEA PRE.Interl.JIC 1.5/8"-T.1.1/4
01.04.10.22.4538	FEMEA PRE.Interl.JIC 1.7/8" - 1.1/2"
01.04.11.22.2719	FEMEA Interlock F.PLANA 1.3/16"T3/4
01.04.11.22.3425	FEMEA Interlock F.PLANA 1.7/16"T.1"
01.04.11.22.4232	FEMEA Interlock F.PLANA 1.11/16"T.1.1/4"
01.04.11.22.5038	FEMEA Interlock F.PLANA 2"-T.1.1/2"
01.04.12.12.20S19	FEMEA PRE.Interlock M30x2-20S 3/4"
01.04.12.12.25S19	FEMEA PRE.Interlock M36x2-25S 3/4"

01.04.12.12.25S25	FEMEA PRE.Interlock M36x2-25S T.1"
01.04.12.12.30S25	FEMEA PRE.Interlock M42x2-30S T.1"
01.04.12.12.30S32	FEMEA PRE.Interlock M42x2 30S 1.1/4
01.04.12.12.38S32	FEMEA PRE.Interlock M52x2-38S 1.1/4
01.04.12.12.38S38	FEMEA PRE.Interlock M52x2 38S 1.1/2
01.04.13.22.1919	FLANGE Interlock SAE3000 3/4-T-3/4"
01.04.13.22.2519	FLANGE Interlock SAE3000 1"- T.3/4"
01.04.13.22.2525	FLANGE Interlock SAE3000 1" - T.1"
01.04.13.22.3225	FLANGE Interlock SAE3000 1.1/4-T.1"
01.04.13.22.3232	FLANGE Interlock SAE 3000 1.1/4"
01.04.13.22.3832	FLANGE InterlockSAE3000 1.1/2-1.1/4
01.04.13.22.3838	FLANGE InterlockSAE3000 1.1/2-1.1/2
01.04.13.22.5038	FLANGE Interlock SAE3000 2"-T.1.1/2
01.04.14.22.1919	FLANGE Interlock SAE6000 3/4"-T.3/4
01.04.14.22.2519	FLANGE Interlock SAE6000 1"-T.3/4"
01.04.14.22.2525	FLANGE Interlock SAE6000 1" - T.1"
01.04.14.22.3225	FLANGE Interlock SAE 6000 1.1/4"-1"
01.04.14.22.3232	FLANGE Interlock SAE 6000 1.1/4"
01.04.14.22.3832	FLANGE InterlockSAE6000 1.1/2-1.1/4
01.04.14.22.3838	FLANGE Interlock SAE 6000 1.1/2"
01.04.14.22.5038	FLANGE Interlock SAE 6000 2"-1.1/2"
01.04.14.22.5050	FLANGE Interlock SAE 6000 2"- T.2"
01.04.15.22.3838	FLANGE 45G.Interlock SAE3000 1.1/2"
01.04.17.22.1919	FLANGE 90G.Interlock SAE 3000 3/4"
01.04.17.22.2519	FLANGE 90G.InterlockSAE3000 1"T.3/4
01.04.17.22.2525	FLANGE 90G.Interlock SAE 3000 1"
01.04.17.22.3225	FLANGE 90G.Interl.SAE3000 1.1/4T.1"
01.04.17.22.3232	FLANGE 90G.Interlock SAE3000 1.1/4"
01.04.17.22.3832	FLANGE 90G.InterSAE3000 1.1/2-1.1/4
01.04.17.22.5038	FLANGE 90G.Interl.SAE3000 2"-1.1/2"
01.04.18.22.1919	FLANGE 90G.Interlock SAE 6000 3/4"
01.04.18.22.2519	FLANGE 90G.InterlockSAE6000 1"-3/4"
01.04.18.22.2525	FLANGE 90G.InterlockSAE 6000 1"-T1"
01.04.18.22.3225	FLANGE 90G.Interl.SAE6000 1.1/4-T.1
01.04.18.22.3232	FLANGE 90G.Interlock SAE6000 1.1/4"
01.04.18.22.3838	FLANGE 90G.Interlock SAE6000 1.1/2"
01.04.18.22.5038	FLANGE 90G.Interl.SAE6000 2-T.1.1/2
01.04.18.22.5050	FLANGE 90G.Interlock SAE6000 2"T.2"
01.04.19.22.1919	FLANGE Interlock CAT 3/4" - T.3/4"
01.04.19.22.2519	FLANGE Interlock CAT 1" - T.3/4"
01.04.19.22.2525	FLANGE Interlock CAT 1" - T.1"
01.04.19.22.3232	FLANGE Interlock CAT 1.1/4"T.1.1/4"

01.04.19.22.3832	FLANGE Interlock CAT 1.1/2-T.1.1/4"
01.04.19.22.3838	FLANGE Interlock CAT 1.1/2"T.1.1/2"
01.04.20.22.3225	FLANGE 45G.Interlock CAT 1.1/4-T.1"
01.04.20.22.3232	FLANGE 45G.Interl.CAT 1.1/4"-T1.1/4
01.04.20.22.3832	FLANGE 45G.Interl.CAT 1.1/2"-T1.1/4
01.04.21.22.2519	FLANGE 90G.Interlock CAT 1" -T.3/4"
01.04.21.22.2525	FLANGE 90G.Interlock CAT 1" - T.1"
01.04.21.22.3832	FLANGE 90G.Interl.CAT 1.1/2"T.1.1/4
01.04.22.22.1919	MANGUITO PRENSAR INTERLOCK 3/4"
01.04.22.22.2525	MANGUITO PRENSAR Interlock 1"
01.04.22.22.3232	MANGUITO PRENSAR InterlockR13 1.1/4
01.04.22.22.3838	MANGUITO PRENSAR InterlockR13 1.1/2
01.04.22.22.5050	MANGUITO PRENSAR INTERLOCK R13 2"
01.05.01.22.0505	TUBO SAE 100 R1 AT 3/16"
01.05.01.22.0707	TUBO SAE 100 R1AT 1/4"
01.05.01.22.0808	TUBO SAE 100 R1 AT 5/16"
01.05.01.22.1010	TUBO SAE 100 R1 AT 3/8"
01.05.01.22.1313	TUBO SAE 100 R1 AT 1/2"
01.05.01.22.1616	TUBO SAE 100 R1 AT 5/8"
01.05.01.22.1919	TUBO SAE 100 R1 AT 3/4"
01.05.01.22.2525	TUBO SAE 100 R1 AT 1"
01.05.01.22.3232	TUBO SAE 100 R1 AT 1 1/4"
01.05.01.22.3838	TUBO SAE 100 R1 AT 1 1/2"
01.05.01.22.5050	TUBO SAE 100 R1 AT 2"
01.05.02.22.0505	TUBO SAE 100 2 SN 3/16"
01.05.02.22.0707	TUBO SAE 100 R2 AT 1/4"
01.05.02.22.0808	TUBO SAE 100 R2 AT 5/16"
01.05.02.22.1010	TUBO SAE 100 R2 AT 3/8"
01.05.02.22.1010D	TUBO SAE 100 R2 AT 3/8" DUPLO
01.05.02.22.1313	TUBO SAE 100 R2 AT 1/2"
01.05.02.22.1313D	TUBO SAE 100 R2 AT 1/2" DUPLO
01.05.02.22.1616	TUBO SAE 100 R2 AT 5/8"
01.05.02.22.1919	TUBO SAE 100 R2 AT 3/4"
01.05.02.22.2525	TUBO SAE 100 R2 AT 1"
01.05.02.22.3232	TUBO SAE 100 R2 AT 1 1/4"
01.05.02.22.3838	TUBO SAE 100 R2AT 1.1/2"
01.05.02.22.5050	TUBO SAE 100 R2 AT 2"
01.05.03.22.0707	TUBO MULTIESPIRAL 4SP=SAE R9R 1/4"
01.05.03.22.1010	TUBO MULTIESPIRAL 4SP=SAE R9R 3/8"
01.05.03.22.1313	TUBO MULTIESPIRAL 4SP=SAE R9R 1/2"
01.05.03.22.1616	TUBO MULTIESPIRAL 4SP=SAE R9R 5/8"
01.05.04.22.1919	TUBO MULTIESPIRAL 4SH 3/4"

01.05.04.22.2525	TUBO MULTIESPIRAL 4SH 1"
01.05.04.22.3232	TUBO MULTIESPIRAL 4SH=SAER10 1.1/4"
01.05.04.22.3838	TUBO MULTIESPIRAL 4SH=SAER10 1.1/2"
01.05.04.22.5050	TUBO MULTIESPIRAL 4SH=SAE R10 2"
01.05.0412.22.5050	TUBO MULTIESPIRAL R12 CINZENTO 1"
01.05.0413.22.1919	TUBO MULTIESPIRAL R13 VERMELHO 3/4"
01.05.0413.22.2525	TUBO MULTIESPIRAL R13 VERMELHO 1"
01.05.0413.22.3232	TUBO MULTIESPIRAL R13 VERMELHO 1.1/4
01.05.0413.22.3838	TUBO MULTIESPIRAL R13 VERMELHO 1.1/2
01.05.0413.22.5050	TUBO MULTIESPIRAL R13 VERMELHO 2"
01.05.0498.22.1010	MOLA EXPIRAL PVC DE PROTEÇAO 16x20 3/8
01.05.0499.22.1919	MOLA EXPIRAL DE PROTEÇAO 4SH 3/4
01.05.0499.22.2525	MOLA EXPIRAL DE PROTEÇAO 4SH 1"
01.05.0499.22.3232	MOLA EXPIRAL DE PROTEÇAO 4SH 1.1/4"
01.05.05.22.1010	TUBO FREON (AR COND.) 3/8"
01.05.05.22.1313	TUBO FREON (AR COND.) 1/2"
01.05.05.22.1616	TUBO FREON (AR COND.) 5/8"
01.05.06.22.0707	MANGUEIRA 2TE 1/4"
01.05.06.22.0808	MANGUEIRA 2TE 5/16"
01.05.06.22.1010	MANGUEIRA 2TE 3/8"
01.05.06.22.1313	MANGUEIRA 2TE 1/2"
01.05.06.22.1616	MANGUEIRA 2TE 5/8"
01.05.06.22.1919	MANGUEIRA 2TE 3/4"
01.05.06.22.2525	MANGUEIRA 2TE 1"
01.05.06.22.3232	MANGUEIRA 2TE 1.1/4"
01.05.06.22.3838	MANGUEIRA 2TE 1.1/2"
01.05.06.22.5252	MANGUEIRA 2TE 2" 20 bar
01.05.06.22.6363	MANGUEIRA 2TE 2.1/2" 20 bar
01.05.06.22.7676	MANGUEIRA 2TE 3" 20 bar
01.05.07.22.0505	TUBO POLIUR. SAE 100 R7 3/16"
01.05.07.22.0505D	TUBO SAE 100 R7 DUPLO 3/16"
01.05.07.22.0707	TUBO POLIUR. SAE 100 R7 1/4"
01.05.07.22.0707D	TUBO SAE 100 R7 DUPLO 1/4"
01.05.07.22.0808	TUBO POLIUR. SAE 100 R7 5/16"
01.05.07.22.0808D	TUBO SAE 100 R7 DUPLO 5/16"
01.05.07.22.1010	TUBO POLIUR. SAE 100 R7 3/8"
01.05.07.22.1010D	TUBO SAE 100 R7 DUPLO 3/8"
01.05.07.22.1313	TUBO POLIUR. SAE 100 R7 1/2"
01.05.07.22.1313D	TUBO SAE 100 R7 DUPLO 1/2"
01.05.08.22.0303	TUBO TEFLON/INOX SAE100R14 1/8"
01.05.08.22.0505	TUBO TEFLON/INOX SAE100R14 3/16"
01.05.08.22.0707	TUBO TEFLON/INOX 1/4"

01.05.08.22.0808	TUBO TEFLON/INOX 5/16"
01.05.08.22.1010	TUBO TEFLON/INOX 3/8"
01.05.08.22.1010OND	TUBO TEFLON/INOX 3/8" ONDULADO
01.05.08.22.1313	TUBO TEFLON/INOX 1/2"
01.05.08.22.1313OND	TUBO TEFLON/INOX 1/2" ONDULADO
01.05.08.22.1616	TUBO TEFLON/INOX 5/8"
01.05.08.22.1616OND	TUBO TEFLON/INOX 5/8" ONDULADO
01.05.08.22.1919	TUBO TEFLON/INOX 3/4"
01.05.08.22.1919OND	TUBO TEFLON/INOX 3/4" ONDULADO
01.05.08.22.2525	TUBO TEFLON/INOX 1"
01.05.08.22.2525OND	TUBO TEFLON/INOX 1" ONDULADO
01.05.09.11.0612	TUBO DE GASOLEO 6mm x 12mm
01.05.09.11.0814	TUBO DE GASOLEO 8mm x 14mm
01.05.09.11.1017	TUBO DE GASOLEO 10mm x 17mm
01.05.09.11.1220	TUBO DE GASOLEO 12mm x 20mm
01.05.09.11.1623	TUBO DE GASOLEO 16mm x 23mm
01.05.09.11.2029	MANGUEIRA DE GASOLEO 20mm x 29mm
01.05.09.11.2536	MANGUEIRA DE GASOLEO 25mm x 36mm
01.05.09.11.3575	TUBO DE GASOLEO 3.5mm x 7.5mm
01.05.09.11.4595	TUBO DE GASOLEO 4.5mm x 9.5mm
01.05.09.11.550105	TUBO DE GASOLEO 5.5mm x 10.5mm
01.05.09.11.750125	TUBO DE GASOLEO 7.5mm x 12.5mm
01.05.10.22.0808	TUBO DE SOLDADURA OXI (AZUL) 5/16
01.05.1011.11.0815	TUBO DE SOLDADURA DUPLO OXI/ACT 8x15mm
01.05.11.22.0808	TUBO DE SOLDADURA ACT (VERMELHO) 5/16
01.05.12.11.0250	TUBO R5 DE ASPIRAÇÃO 25 (1") mm
01.05.12.11.0320	TUBO R5 DE ASPIRAÇÃO 32 (1.1/4)mm
01.05.12.11.0510	TUBO R5 DE ASPIRAÇÃO 51 (2") mm
01.05.12.11.0600	TUBO R5 DE ASPIRAÇÃO 60mm
01.05.12.11.0630	TUBO R5 DE ASPIRAÇÃO 63 (2.1/2) mm
01.05.12.22.3232	TUBO R5 DE ASPIRAÇÃO 1.13/16
01.05.13.00.0025	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 25mm
01.05.13.00.0030	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 30 mm
01.05.13.00.0035	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 35 mm
01.05.13.00.0040	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 40 mm
01.05.13.00.0045	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 45 mm
01.05.13.00.0050	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 50 mm
01.05.13.00.0055	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 55 mm
01.05.13.00.0060	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 60 mm
01.05.13.00.0065	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 65 mm
01.05.13.00.0070	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 70 mm
01.05.13.00.0075	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 75 mm

01.05.13.00.0080	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 80 mm
01.05.13.00.0085	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 85 mm
01.05.13.00.0090	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 90 mm
01.05.13.00.0095	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 95 mm
01.05.13.00.0100	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 100 mm
01.05.13.00.0110	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 110 mm
01.05.13.00.0115	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 115 mm
01.05.13.00.0120	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 120 mm
01.05.13.00.0125	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 125 mm
01.05.13.00.0130	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 130 mm
01.05.13.00.0140	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 140 mm
01.05.13.00.0150	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 150 mm
01.05.13.00.0160	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 160 mm
01.05.13.00.0200	TUBO ARTICULADO DE ESCAPE 200 mm
01.05.14.22.5050	TUBO ALIMENTAR PREMIUM DAIRY MASTER SD 2"
01.11.001.001.12.0707	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/FEMEA BSP 1/4-1/4
01.11.001.001.12.0707R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO MACHO/FEMEA BSP 1/4-1/4
01.11.001.001.12.1007	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/FEMEA BSP 3/8-1/4
01.11.001.001.12.1010R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO MACHO/FEMEA BSP 3/8-3/8
01.11.001.001.12.1313R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO MACHO/FEMEA BSP 1/2-1/2
01.11.001.001.12.1913	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/FEMEA BSP 3/4-1/2
01.11.001.001.12.1919R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO MACHO/FEMEA BSP 3/4-3/4
01.11.001.001.12.2519	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/FEMEA BSP 1-3/4
01.11.001.001.12.2519R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO MACHO/FEMEA BSP 1-3/4
01.11.001.001.12.2525R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO MACHO/FEMEA BSP 1-1
01.11.001.001.12.3232R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO MACHO/FEMEA BSP 1.1/4
01.11.001.001.22.0707	ACESSORIO JUNÇAO FEMEA/FEMEA BSP 1/4-1/4
01.11.001.001.22.0707R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO FEMEA/FEMEA BSP 1/4-1/4
01.11.001.001.22.1010R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO FEMEA/FEMEA BSP 3/8
01.11.001.001.22.1313R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO FEMEA/FEMEA BSP 1/2
01.11.001.001.22.1919	ACESSORIO JUNÇAO FEMEA/FEMEA BSP 3/4-3/4
01.11.001.001.22.1919R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO FEMEA/FEMEA BSP 3/4
01.11.001.001.22.2525	ACESSORIO JUNÇAO FEMEA/FEMEA BSP 1"
01.11.001.001.22.2525R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO FEMEA/FEMEA BSP 1"
01.11.001.001.22.3232R	ACESSORIO JUNÇAO ROTATIVO FEMEA/FEMEA BSP 1.1/4"
01.11.001.002.11.1111	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO JIC 7/16
01.11.001.002.11.1313	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO JIC 1/2
01.11.001.002.11.1414	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO JIC 9/16
01.11.001.002.11.1919	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO JIC 3/4
01.11.001.002.11.2020	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO JIC 7/8
01.11.001.002.11.2424	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO JIC 1.1/16
01.11.001.002.11.3131	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO JIC 1.5/16

01.11.001.002.12.2420	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/FEMEA JIC 1.1/16-7/8
01.11.001.004.11.1414	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO ORFS 9/16-9/16
01.11.001.005.22.10L10L	ACESSORIO JUNÇAO FEMEA-FEMEA TUBO/TUBO 10L
01.11.001.012.11.0311	ACESS. JUNÇAO MACHO BSP 1/8 X MACHO JIC 7/16
01.11.001.012.11.0711	ACESS. JUNÇAO MACHO BSP 1/4 X MACHO JIC 7/16
01.11.001.012.11.0714	ACESS. JUNÇAO MACHO BSP 1/4 X MACHO JIC 9/16
01.11.001.012.11.1011	ACESS. JUNÇAO MACHO BSP 3/8 X MACHO JIC 7/16
01.11.001.012.21.0713	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 1/2 X MACHO BSP 1/4
01.11.001.012.21.0714	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 9/16 X MACHO BSP 1/4
01.11.001.012.21.1013	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 1/2 X MACHO BSP 3/8
01.11.001.012.21.1014	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 9/16 X MACHO BSP 3/8
01.11.001.012.21.1019	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 3/4 X MACHO BSP 3/8
01.11.001.012.21.1020	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 7/8 X MACHO BSP 3/8
01.11.001.012.21.1314	ACESS. JUNÇAO FEMEAJIC 9/16 X MACHO 1/2 BSP
01.11.001.012.21.1319	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 3/4 X MACHO BSP 1/2
01.11.001.012.21.1320	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 7/8 X MACHO BSP 1/2
01.11.001.012.21.1324	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 1.1/16 X MACHO BSP 1/2
01.11.001.012.21.1920	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 7/8 X MACHO BSP 3/4
01.11.001.012.21.1924	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 1.1/16 X MACHO BSP 3/4
01.11.001.012.21.2531	ACESS. JUNÇAO FEMEA JIC 1.5/16" X MACHO BSP 1"
01.11.001.014.12.0717	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/FEMEA BSP1/4 - ORFS 11/16
01.11.001.029.11.1919	ACESSORIO JUNÇAO MACHO/MACHO JIC 3/4 - UNF 3/4
01.11.002.001.12.0303	ACESSORIO JOELHO MACHO/FEMEA BSP 1/8-1/8
01.11.002.001.90.11.0707	ACESSORIO JOELHO 90 MACHO/MACHO BSP 1/4-1/4
01.11.002.001.90.11.0707R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/MACHO BSP 1/4-1/4
01.11.002.001.90.11.1010R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/MACHO BSP 3/8-3/8
01.11.002.001.90.11.1313R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/MACHO BSP 1/2-1/2
01.11.002.001.90.11.1919R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/MACHO BSP 3/4-3/4
01.11.002.001.90.11.2525R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/MACHO BSP 1-1
01.11.002.001.90.12.1010R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/FEMEA BSP 3/8-3/8
01.11.002.001.90.12.1919R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/FEMEA BSP 3/4-3/4
01.11.002.001.90.12.2525R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/FEMEA BSP 1-1
01.11.002.001.90.12.3232R	ACESS JOELHO 90 REGULAVEL MACHO/FEMEA BSP 1.1/4
01.11.002.002.12.1414	ACESS. JOELHO 90 FEMEA JIC 9/16 X MACHO JIC 9/16
01.11.004.001.11.03	BUJON MACHO 1/8 BSP
01.11.004.001.11.07	BUJON MACHO 1/4 BSP
01.11.004.001.11.10	BUJON MACHO 3/8 BSP
01.11.004.001.11.13	BUJON MACHO 1/2 BSP
01.11.004.001.11.19	BUJON MACHO 3/4 BSP
01.11.004.001.11.25	BUJON MACHO 1" BSP
01.11.004.001.11.32	BUJON MACHO 1.1/4" BSP
01.11.004.001.22.03	BUJON FEMEA 1/8" BSP

01.11.004.001.22.07	BUJON FEMEA 1/4" BSP
01.11.004.001.22.10	BUJON FEMEA 3/8" BSP
01.11.004.001.22.13	BUJON FEMEA 1/2" BSP
01.11.004.001.22.19	BUJON FEMEA 3/4" BSP
01.11.004.001.22.25	BUJON FEMEA 1" BSP
01.11.004.001.22.32	BUJON FEMEA 1.1/4" BSP
01.11.004.002.11.1215	BUJON MACHO METRICO 12*1.5
01.11.004.002.11.1415	BUJON MACHO METRICO 14*1.5
01.11.004.002.11.1615	BUJON MACHO METRICO 16*1.5
01.11.004.002.11.1815	BUJON MACHO METRICO 18*1.5
01.11.004.002.11.2015	BUJON MACHO METRICO 20*1.5
01.11.004.002.11.2215	BUJON MACHO METRICO 22*1.5
01.11.004.002.11.2415	BUJON MACHO METRICO 24*1.5